

球阀 气动球阀 苏州斯洛托克阀门有限公司

产品名称	球阀 气动球阀 苏州斯洛托克阀门有限公司
公司名称	苏州斯洛托克阀门有限公司
价格	100.00/件
规格参数	斯洛托克:DN150 SKQ641:CF8 苏州:电动球阀
公司地址	苏州吴中经济开发区越溪街道南官渡路6号
联系电话	18896798457

产品详情

气动法兰球阀的安装使用与维护

1、气动法兰球阀的安装

- 1)、取掉法兰端两边的保护盖，在阀完全打开的状态下进行冲洗清洁。
- 2)、安装前应按规定的信号（电或气）进行整机测试（防止因运输产生振动影响使用性能），合格后方可上线安装（接线按电动执行机构线路图）。
- 3)、准备与管道连接前，须冲洗和清除干净管道中残存的杂质（这些物质可能会损坏阀座和球）。
- 4)、在安装期间，请不要用阀的执行机构部分作为起重的吊装点，以避免损坏执行机构及附件。
- 5)、本类阀应安装在管道的水平方向或垂直方向。
- 6)、安装点附近的管道不可有低垂或者承受外力的现象，可以用管道支架或者支撑物来消除管线的偏离。
- 7)、与管道连接后，请用规定的扭矩交叉锁紧法兰连接螺栓。

2、气动法兰球阀操作和使用

- 1)、操作前须确认管路和阀已被冲洗过。
- 2)、阀的操作按执行机构输入信号大小带动阀杆旋转完成：正向旋转1/4圈(90°)时，阀关断。反向旋转1/4圈(90°)时，阀开启。

3)、当执行机构方向指示箭头与管线平行时，阀门为开启状态；指示箭头与管线垂直时，阀门为关闭状态。

3、气动法兰球阀维修

拥有较长的使用寿命和免维修期，将依赖以下几个因素：正常的工作条件、保持和谐的温度/压力比，以及合理的腐蚀数据。