

气动调节阀加工 吉林气动调节阀 天和阀门

产品名称	气动调节阀加工 吉林气动调节阀 天和阀门
公司名称	潍坊天和阀门有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市潍城区豪德工业园
联系电话	13455653111 13455653111

产品详情

1、问题现象：调节阀不受输入信号控制，即使现场转动手轮，阀杆也完全不动作。

故障原因：通常是阀芯被异物卡死，或阀杆被卡死

解决方法：拆阀，气动调节阀报价，将异物取出，必要时需重新标定。

2、问题现象：阀受输入信号控制，但阀关不死

故障原因：通常是阀座内漏，或阀座底部有异物，或阀杆局部受卡

解决方法：若是内漏，可将阀芯下调，重新标定；若有异物，需拆阀清理

3、问题现象：现场输入阀开度与中控指示阀开度不符

故障原因：阀门定位器反馈故障

解决方法：需重新标定

4、问题现象：现场阀显示已全关，但仍有介质通过

故障原因：一般是阀芯或阀座受磨损或气蚀

解决方法：拆阀检查，气动调节阀价格，必要时需研磨阀芯

5、问题现象：仪表气源与控制信号都正常，但控制气压压力指示为零

故障原因：阀门定位器故障

解决方法：更换阀门定位器

在设计和安装调节阀时，力求在保证满足使用要求的同时使成本很低，这时必须考虑调节阀、管件和管线、辅助设备三个方面。后两项都是为了实现调节阀的功能，我们要力求这两项最省，当然，这主要在数量和规格上下功夫。在安装中，约有20%~30%的费用是这两项产生的。例如，为了适应设备连续生产的需要许多工业系统都安装有切断阀和旁路阀，切断阀用来隔断调节阀，维修时需要用到旁路阀，吉林气动调节阀，多增加费用；而有的配管方案，只需一个切断阀就能起到维修时隔断调节阀的全部作用，这样的配管方案会节约一些安装费用。

气动调节阀的安装说明

1.遵守正确的安装方法

应始终遵守控制阀（调节阀）制造商的安装指导和注意点。这里对典型的安装指导作简单归纳。

2.阅读操作手册

在安装阀门之间，先阅读指导手册。指导手册介绍该产品以及安装前和安装时应注意的安全事项及预防措施。按照手册中的指南去做有助于保证安装的简易和成功。

3.确认管道清洁

管道中的异物可能会损坏阀门的密封表面或甚至阻碍阀芯、球或蝶板的运动而造成阀门不能正确地关闭。为了减小危险情况发生的可能性，需在安装阀门前清洗所有的管道。确认已清除管道污垢，金属碎屑、焊渣和其它异物。另外，气动调节阀加工，要检查管道法兰以确保有一个光滑的垫片表面。如果阀门有螺纹连接端，要在管道阳螺纹上涂上高等级的管道密封剂。不要在阴螺纹上涂密封剂，因为在阴螺纹上多余的密封剂会被挤进阀体内。多余的密封剂会造成阀芯的卡塞或脏物的积聚，进而导致阀门不能正常关闭。

气动调节阀加工-吉林气动调节阀-天和阀门由潍坊天和阀门有限公司提供。气动调节阀加工-吉林气动调节阀-天和阀门是潍坊天和阀门有限公司（www.gtspjx.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：黄经理。