

# 安特设备搬迁 搬厂搬迁设备起重吊装服务 开发大道吊装起重厂家

产品名称	安特设备搬迁 搬厂搬迁设备起重吊装服务 开发大道吊装起重厂家
公司名称	广州安特大件起重服务有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市海珠区新港东路2600号
联系电话	18988996829

## 产品详情

安特叉车吊车出租公司是专业搬厂、拆装货柜、重型 机器起吊、移位、定位、机械包装、设备刚空吊装、代理保险；我公司拥有8至100吨各类进口工程吊车、汽车自带吊、搬厂大小货车、平板车等。

广州安特起重吊装搬运公司

广州市吊车出租 广州随车吊出租 广州搬运公司 设备搬迁 起重吊装 大件设备吊装  
发电机组吊装搬运 变压器吊装搬运 冷水机组吊装搬运

### 起重吊装安全作业基本要点

- 1、搞好作业前准备。作业前准备内容为：（1）准备并检查起吊用和防护设施；（2）准备辅助用具；（3）确定并清理落物地点，力求平整、宽敞。
- 2、提高捆绑技术。捆绑要点为（1）捆绑构件和设备之前，应根据形状和重心位置确定好绑扎点；（2）捆绑重物应考虑起吊时吊索间的中收夹角以60-90 为宜，如大于100 应采取防止滑钩的措施；（3）捆绑有棱角的物体时，应垫以木板、轮胎、麻袋、草袋等，以免钢丝绳受到操作；（4）捆重物应考虑吊物拆除是否简便以防压往或压环吊索；（5）起吊各种零散件，需采取与其相适应的夹具，以保证吊运平稳；（6）防止歪拉斜吊。

安特叉车吊车出租公司是专业搬厂、拆装货柜、重型 机器起吊、移位、定位、机械包装、设备刚空吊装、代理保险；我公司拥有8至100吨各类进口工程吊车、汽车自带吊、搬厂大小货车、平板车等。

广州安特起重吊装搬运公司

广州市吊车出租 广州随车吊出租 广州搬运公司 设备搬迁 起重吊装 大件设备吊装  
发电机组吊装搬运 变压器吊装搬运 冷水机组吊装搬运

## 注意事项

- (1) 在提升货物前，必须估计货物的重量（这个值要和起重力矩上的额定载荷相比较，不得大于额定载荷值），并合理规划货物提升下降的路线；
- (2) 起重吊具的要求：起重机起重货物时的吊绳（缆）夹角不宜太小或太大，角度最大不宜超过120°，否则，吊绳承受的拉力太大容易断裂，角度太小则使吊绳太长，无法达到足够的起升高度。
- (3) 一般操作和提升重物应在车辆同一侧，以保证有最好的操作安全视角。（4）为了提高起重机的使用寿命，起升最大载荷时应避免起升机构突然的正转和反转，以减少对起重机结构产生的额外冲击；
- (5) 工作时禁止碰撞吊钩，以防钢丝绳脱槽；
- (6) 起升机构正转与反转之间的停顿时间为3-4秒；
- (7) 对于多节伸缩臂来说，搬厂业务大件吊装，操纵伸缩臂的手柄仍为同一手柄；
- (8) 工作完成后要把发动机关闭；
- (9) 操作完毕，要检查各操纵手柄是否自动复位，若手柄不在中位，要手动使它恢复中位。

安特叉车吊车出租公司是专业搬厂、拆装货柜、重型 机器起吊、移位、定位、机械包装、设备刚空吊装、代理保险；我公司拥有8至100吨各类进口工程吊车、汽车自带吊、搬厂大小货车、平板车等。

广州安特起重吊装搬运公司

广州市吊车出租 广州随车吊出租 广州搬运公司 设备搬迁 起重吊装 大件设备吊装  
发电机组吊装搬运 变压器吊装搬运 冷水机组吊装搬运

## 经常使用的起重工具注意事项

**手动倒链：**操作人员应经培训合格，流水线整体拆卸吊装搬运，方可上岗作业，搬厂搬迁设备起重吊装服务，吊物时应挂牢后慢慢拉动倒链，开发大道吊装起重厂家，不得斜向拽拉。当一人拉不动时，应查明原因，禁止多人一齐猛拉。

操作人员应经培训合格，方可上岗作业，使用前检查自锁夹钳装置的可靠性，当夹紧钢丝绳后，应能往复运动，否则禁止使用。

**千斤顶：**操作人员应经培训合格，方可上岗作业，千斤顶置于平整坚实的地面上，并垫木板或钢板，防止地面沉陷。顶部与光滑物接触面应垫硬木防止滑动。开始操作应逐渐顶升，注意防止顶歪，始终保持重物的平衡。

安特设备搬迁-搬厂搬迁设备起重吊装服务-开发大道吊装起重厂家由广州安特大件起重服务有限公司提供。安特设备搬迁-搬厂搬迁设备起重吊装服务-开发大道吊装起重厂家是广州安特大件起重服务有限公司 ( [www.gzante88.com](http://www.gzante88.com) ) 今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：欧祥灿。