

网带输送机 驻马店输送机 顺达粮机

产品名称	网带输送机 驻马店输送机 顺达粮机
公司名称	柘城县中顺粮保机械加工厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	商丘市柘城县安平镇工业园区
联系电话	15518655767 15518655767

产品详情

粮食输送机应该使用原厂固定卸粮斗的应检查导料栏板、清扫装置及卸料器刮板间隙是否与输送带均匀接触或严重磨损，如有，移动式输送机，应及时调整或更换。使用附加式卸粮斗应将检查各焊接部位是否牢固，有无歪斜，是否与输送带均匀接触。经常检查电缆及插头是否有电线外露、漏电现象，连接是否牢固，检查电机运转是否正常、传动带有无松弛现象。

新型多功能组合式扒谷机

该机的结构分为：自动行走底盘，粉碎机零件，组合输送机零件。组合形式为：底盘有驾驶室和方向盘，伸缩输送机，并具有自动行走功能;粉碎机安装在底盘前部，可升降;组合式输送机安装在底盘的后部，可以旋转到底盘的左右两侧，输送机部分进一步分为上下两部分。双层输送机，上输送机的端子通过转盘和行走轮与下输送机连接，两者可以相对于彼此旋转和移动，并且撒渣器的部分可以在90°内转动上传送带的度数。工作方式：山谷的一部分通过前端的水平螺旋输送到与底盘连接的上部输送机，网带输送机，最后物料由下部输送机输送到工作范围内的任何角度和距离点;机器的卸料终端不动，涩谷机在一定的工作半径内完成涩谷的仓库作业。此外，驻马店输送机，该装置可以安装在遥控模式下。无论是在炎热的夏天还是寒冷的冬天，操作员都可以在视线范围内完成机器上的交付任务。

粮食输送机使用前应认真阅读设备供应商提供的产品说明书、使用说明书、操作手册等资料，掌握设备的基本结构、工作原理及基本操作方法。

清扫输送带上残留的谷物和其它杂物，清扫输送机支架、托辊等位置上的稻草、麻绳、包装绳等杂物；检查电源接头是否牢固，电机是否完好，有无漏电情况等；检查输送机电机、传动带、接电等部位防护措施是否到位；

网带输送机-驻马店输送机-顺达粮机由顺达粮食机械提供。网带输送机-驻马店输送机-顺达粮机是顺达粮食机械（www.tz1288.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：古经理。

