

供应颚式破碎机 南平颚式破碎机 志明矿山机械

产品名称	供应颚式破碎机 南平颚式破碎机 志明矿山机械
公司名称	东平县志明矿山机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省泰安市东平县开发区
联系电话	13954858222

产品详情

颚式破碎机在操作过程中应注意哪些事项

- 1、颚式破碎机必须在空载下进行启动。
- 2、在颚式破碎机启动前，仔细检查破碎机各部件的紧固情况、弹簧的弹性情况、皮带的松紧情况。
- 3、每次启动时，要仔细检查颚式破碎机的齿板是否松动，并根据料样粒度调至适合鄂口，如发现异常情况时，要停止工作彻底处理并排除故障。
- 4、颚式破碎机启动后运转速度达到正常转速后方可喂料，严格防止钢铁、超硬度物体进入机器，以免损坏机件。
- 5、运转时，PE颚式破碎机，严禁任何清理工作和安装拆卸皮带，禁止用手或撬杆从装料口内取出被破物体或移动被破物体位置。
- 6、停止车辆之前，必须停止供料，待颚式破碎机内的物料全部吐完后，方可停车。
- 7、停车后，需要整理现场后，有序离开。
- 8、颚式破碎机应专用，并贴明标识，严禁混用。
- 9、颚式破碎机由专人定期保养维护，对各活动部位定期添加润滑油，并建立运行记录。
- 10、建议颚式破碎机每年进行一次拆机保养，每两年进行一次整机维修，并建立维护和保养记录。

破碎机长期存放时应注意事项

破碎机长期存放时应注意事项

对于破碎机，一般正常使用是不会发生什么大的问题，但在长期不用的情况下，会对自身的性能或多或少造成一定的影响，尤其是存放不当的情况下，因此，正确了解颚式破碎机存放注意事项是十分必要的。

- 1、破碎机应停放在干燥的室内。不得已停在室外者，应选平坦的地面并铺上木板。停放后用罩布盖好。
- 2、破碎机在停机场的排列和布置，应保证任何一台机械的进出均不受其他机械的影响。
- 3、破碎机应将机械的燃油控制杆置于怠速位置，各操纵杆置于空挡位置。
- 4、破碎机长期存放前，须对机械进行保养、修复损坏机件，并对其进行彻底清理，保持技术状态良好。
- 5、蓄电池：应拆下蓄电池，将蓄电池放置在干燥和防冻处。要保持其表面的清洁干燥，严禁在蓄电池上放置导电物体。铅酸蓄电池应每月充电一次。
- 6、发动机：放掉发动机内的冷却水。更换发动机油。在停机期间应每月启动一次发动机，使机械作短距离行驶，使各零件润滑处建立新的油膜，防止生锈。应注意：在启动前应注满冷却水，结束时应放尽冷却水。

颚式破碎机由传动装置，机架部分，南平颚式破碎机，破碎辊，机械弹簧装置，供应颚式破碎机，联动机构等组成。

- 1.从动齿辊 2.减速机 3.液力偶合器 4.电动马达 5.全自动润滑系统 6.被动齿辊 7.耐磨齿套 8.侧边齿板 9.粉碎棒 10.机器底座 11.测速传感器。

颚式破碎机特点：

- 1、该系列破碎机同其他类型破碎机相比，具有破碎比大、对破碎物料水分无任何要求，且不粘不堵、过粉碎量少、噪音小、振动小、粉尘少、能耗低、占地面积小、维修简单方便等优点。
- 2、配有液压自动退让装置，能有效的防止铁块对齿辊的破坏和木块及柔性物体对齿辊正常工作的危害。
- 3、配有智能清除装置，可利用工况间隔自动清除破碎机腔壁上的粘附物料。
- 4、采用机械、电器、液压等多重保护装置及连锁装置，有效地保护了电机，颚式破碎机报价，破碎机和整个系统。
- 5、该产品以高效、节能、环保等优点成为火电厂取代进口破碎设备。适用物料适用于破碎中低硬度以下的脆性物料，如烟煤、无烟煤、褐煤及煤矸石，也可用于烧结矿、焦炭、炉渣、页岩及石灰石等。

供应颚式破碎机-南平颚式破碎机-志明矿山机械(查看)由东平县志明矿山机械设备有限公司提供。“矿山设备、移动式破碎机,移动站,制砂机,洗砂机,反击式破碎机”就选东平县志明矿山机械设备有限公司 (ww

w.zmpsj.com)，公司位于：山东省泰安市东平县开发区，多年来，志明矿山机械坚持为客户提供好的服务，联系人：李春雷。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。志明矿山机械期待成为您的长期合作伙伴！