

帝航润滑油 自动变速箱油更换 自动变速箱油

产品名称	帝航润滑油 自动变速箱油更换 自动变速箱油
公司名称	山东帝航石化股份有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市历城区机场路11366号
联系电话	15064078733 15064078733

产品详情

自动变速箱油代理/自动变速箱油更换/自动变速箱油质量

修理技师换变速箱油一向都很谨慎，换油之前都会严格检查一下型号，确保准确无误！

自动变速箱油代理/自动变速箱油更换/自动变速箱油质量

在传递动力的过程中，变速箱有个很重要的部件，叫“液力变矩器”（Torque Converter，下文简称“TC”），有些人会叫它“变扭器”。但也有人叫它“变速箱大力鼓”。严格来说，“变速箱大力鼓”是错误的说法，但是把玩体会一下，也有道理，因为它长得像个“鼓”，而且的确有放大力量的作用。

自动变速箱油代理/自动变速箱油更换/自动变速箱油质量

一个风扇通上电，对着另一个没通电的风扇猛吹，我们知道没通电的那个风扇扇叶肯定也会被吹动。TC工作原理就是那么简单。不过在两个风扇之间，传递动力的是空气，而TC里面传递动力的就是变速箱油，自动变速箱油加盟，这就是“液力变矩器”的“液”字所指。于是，我们得到了变速箱油的一个作用：传递动力。补充一下，不仅是液力变矩器需要变速箱油传递动力，变速箱内的很多液压机械也需要变速箱油来推动，比如负责换挡的阀体。

自动更换波箱油的步骤/自动波箱油更换步骤/如何更换自动变速箱油

帝航自动变速箱养护标准流程1-6步

第1步 验车（含路试）。启动车辆，切换各个档位，检查工况是否正常。连接故障诊断仪，查看是

否有故障码。

第2步 验油。车辆停放工位，使用油质对比器，从变速箱内抽取旧油，自动变速箱油，查验油品品质（通过色、味等观察）。

第3步 车辆停放工位，并检查养护工具、物料和设备。匹配油品，自动变速箱油更换，确认专用换油接头；确认换油位置；确认放油口、量油口位置。

自动更换波箱油的步骤/自动波箱油更换步骤/如何更换自动变速箱油

第4步 安装车辆护垫，保持车身安全、卫生，保持变速箱各接口的卫生，安全举升车辆。车辆发动机处于熄火状态。

第5步 连接自动换油机油管管路和线路，自动变速箱油厂家，使用普通接头或者专用接头进行连接；确定设备通电正常。

第6步 启动换油机，操作循环清洗。启动发动机，保持怠速状态，检查连接管路是否漏油。检查换油机压力表显示情况，检查旧油视窗，确保油液经换油机正常循环。正常循环清洗10—15分钟。期间逐级换挡，每档停留3-5秒，然后熄火。

自动变速箱油位/自动变速箱油型号/自动变速箱油更换

最后一个方面是合作商企业管理和企业规划，针对三门峡区域市场存在着一些合作商对管理的某些工作认识不足的问题，服务团队将企业6S管理等相关管理方式进行了普及，并与合作商仔细探讨制定了未来3年的发展规划。通过提高合作商企业形象，减少合作商企业浪费，降低合作商企业管理成本，提升合作商企业运营效率和盈利能力，最终使得项目合作商快速走出汽修行业如今普遍存在的迷茫困境，树立起坚定的发展目标。目前这三个方面服务工作在合作商的认可和配合下，均已经得以有效开展。

自动变速箱油位/自动变速箱油型号/自动变速箱油更换

在一线市场服务中，帝航服务团队采用帝航石化独创的‘2T4P6S’服务模式，实践和口碑证明这一服务模式是帮助项目合作商实现企业转型升级，获得发展新生的有效途径之一。‘2T4P6S’服务模式从技术、营销、企业管理三个主要方面入手，以应对因中国汽配行业的日新月异的发展，汽车后市场企业在技术储备、经营理念、经营模式、品牌意识、管理服务、竞争意识等方面存在欠缺的问题，颇受合作商的赞赏。我们衷心希望在帝航石化和三门峡项目合作商并肩一线、共同努力下，双方在合作共赢的道路上创造更多辉煌的发展成果

帝航润滑油(图)-自动变速箱油更换-自动变速箱油由山东帝航石化股份有限公司提供。山东帝航石化股份有限公司（www.dehol.com.cn）位于济南市历城区机场路11366号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前帝航润滑油在润滑油中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。帝航润滑油取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。帝航润滑油全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。