

# 东启机械 塑料破碎机定制 宁夏塑料破碎机

产品名称	东启机械 塑料破碎机定制 宁夏塑料破碎机
公司名称	顺平县东启塑料机械厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省保定市顺平县苏辛庄工业区
联系电话	15188705527

## 产品详情

塑料破碎机的开机准备：1、该机启动之前，需要手动转动惯性轮，检查主轴旋转是否正常，是否有卡顿情况，检查三角带松紧，如有偏差，及时进行调整，确保电动机传动稳定。2、每次塑料破碎机停机之前，15分钟停止投放废旧塑料，带破碎腔内的物料彻底破碎干净，再有序的关闭控制电源。然后对破碎腔、刀架内的残留物料进行清理，特别是筛网孔洞是否有堵塞情况，检查刀具是否有松动，刀片的锋利程度等等。

塑料破碎机应该怎样保养？1.第二次启动前，应先清除机室所剩余的碎料，减少启动阻力.应定期打开惯性罩和皮带轮罩，清除法兰盘下方出灰口，因粉碎机室排出粉料进入转轴轴承。2.为保证刀具切口的锋利度，应常检查刀具，保证其锋利度，减少由于刀锋钝缺而引起其它部件的不必要损坏。3.机器应保持良好接地。4.应定期对轴承加注润滑油，保证轴承间的润滑性。

塑料破碎机的检修：一、在日常使用的过程中，要时常的检查圆盘的转动情况，要根据产品的具体规定将圆盘的转速控制在合理的范围，以免由于圆盘转速太快而影响产品的粒度。二、塑料破碎机发现不正常的响声，应立即停机，检查该产品在运输途中机器各部位零件是否遗失，螺栓是否有松动现象，由于该机是转动主轴皮带轮，还要检查转动时有无碰撞现象。三、塑料破碎机被粉碎物料中严禁掺入铁质物和杂物，电机接线后检查转动方向是否正确。