

电动恒力铰链水平吊杆，电动上下伸缩左右行走水平吊杆

产品名称	电动恒力铰链水平吊杆，电动上下伸缩左右行走水平吊杆
公司名称	焦作市正欣康影视设备有限公司
价格	3600.00/台
规格参数	品牌:正欣康 型号:DJXS-4/1.5 产地:焦作
公司地址	中站区跃进路东段路北
联系电话	0391-3938846 18939169098

产品详情

电动恒力铰链水平吊杆，电动铰链水平吊杆，电动上下伸缩左右行走水平吊杆。水平吊杆长1.5米，配3路3芯信号插座及16A电源插座，配随行电缆。采用单层灯杆配合铝合金线槽结构，线槽采用铝合金型材制成，强弱电分开走在线槽内。杆体上配装调光/防水防尘直通和多路DMX512信号、机械灯控制等插座，可吊挂各种灯具，包括电脑灯、效果灯、LED灯具及机械灯具和数控灯具等。电动遥控或512信号控制可以使得水平吊杆在高度上电动上下升降、电动左右方向滑动移动。

技术参数：自重：15kg; 提升重量：25kg; 提升速度：6米/分; 行走速度：2米/分；电源：24VDC；功率：铰链50W / 行车6W

控制方式：1、遥控和512信号两路同时控制；

2、遥控 / 512信号单路控制。

一、吊杆的安装方法及注意事项：

将吊杆滑车（或安装板）固定于铝轨（或承重钢结构）处，使吊杆保持自然垂直。安装时请保证吊杆完全收紧，检查吊杆上所有螺丝或配件无松动后，再将灯具正确安装于吊杆下端，将灯具电缆正确固定于铰链后线卡内，用扎带扎紧，插上铰链两端信号及电源插头即可。

二、 吊杆参数设定的方法：

在通电状态下，按面膜中间功能键3秒钟进入地址码设置界面（1d编码），按左/右键调整，按功能键保存；按面膜中间功能键6秒钟进入保护限位设置界面（1H编码），点按功能键切换，按依次进入：1H升降电机下降值 1U升降电机上升值 2H水平电机右行值 2U水平电机左行值（如无水平电机后两项设置可忽略），按左/右键调整，最后按功能键保存。

三、 遥控器的使用方法：

在待机状态时按数字键，输入所选吊杆编码（单号码单选，双号码双选），显示屏编号闪烁则选号成功，按动1键吊杆下降 再按动1键吊杆动作停止 再按动1键吊杆上升 再按动1键吊杆动作停止。若继续选号下台吊杆，系统会自动保存上台参数；30秒无操作编码会停止闪并保存退出至待机状态。

如：操作02号吊杆时，按键2 显示屏显示02并闪烁 按动1键吊杆下降 再按动1键动作停止 再按动1键吊杆上升 再按动1键动作停止，随后按任意数字键，吊杆退出02号选号状态，保存参数并进入待机状态。

四、 控制台的使用方法：

1、选号：正确接通控制台后，打开控制台总开关，控制台显示待机界面 -00，输入吊杆编码并按确认键，此时控制台界面为E-所选吊杆编码；

2、发送指令：选好号后，长按上升键吊杆开始上升，松手吊杆停止动作；长按下降键吊杆开始下降，松手吊杆停止动作。当吊杆动作触发上升和下降保护时，吊杆会自行停止动作，此时可反动作操作吊杆；

3、再次选号：可直接输入新号码并按确认键，无需清除老号码；

4、吊杆联动：待机时按下记忆键，控制台界面为C-00，选号并确认，再次选联动号并确认，再执行动作指令，则所选择吊杆可同时动作。（建议联动吊杆数量为2-5个）

五、 注意事项：

1、吊杆需吊挂3-30KG负重方可开机试车；

2、请根据实际使用情况调整吊杆上升和下降保护值

3、遥控器使用时请拉出天线，在吊杆下方无障碍操作，点压按键力度适中，速度不宜过快，信号不稳定时可考虑更换遥控器电池（12V 23A）。