

北京塑料粉碎机 东启机械

产品名称	北京塑料粉碎机 东启机械
公司名称	顺平县东启塑料机械厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省保定市顺平县苏辛庄工业区
联系电话	15188705527

产品详情

在每次塑料粉碎机破碎作业时，关注主轴的温度变化，如果主轴温度过热，则在停机后，及时检查轴承润滑情况，一般是缺乏润滑油，需要及时添加规定型号的润滑油，该机作业时，如果有异常响声，需要及时停机检查，切勿继续工作，如果物料中的金属物或刀片脱落等，均会对产品造成严重的损害。塑料粉碎机无论采用人工入料，还是输送带上料机入料，都要保持入料均匀，废旧塑料严禁一次投放过多或过快，入料需要根据破碎机破碎能力大小，均匀适量，防止过载。物料投放之前，需要人工对物料进行分拣，对于金属物或杂质进行清理。防止堵塞刀轴，影响塑料粉碎机正常作业。

塑料粉碎机的维修保养：1.该产品在日常使用的过程中，要时常的检查圆盘的转动情况，要根据产品的具体规定将圆盘的转速控制在合理的范围，以免由于圆盘转速太快而影响产品的粒度。2.由于塑料粉碎机属于湿法造粒的机型，圆盘的上部通常都装有喷雾装置，用来湿润物料增加物料的粘度，所以为确保物料具有良好的粘连性，应该经常的检查喷雾装置，以保障喷雾装置中的水路畅通。

塑料粉碎机的开机准备：1、该机启动之前，需要手动转动惯性轮，检查主轴旋转是否正常，是否有卡顿情况，检查三角带松紧，如有偏差，及时进行调整，确保电动机传动稳定。2、每次塑料粉碎机停机之前，15分钟停止投放废旧塑料，带破碎腔内的物料彻底破碎干净，再有序的关闭控制电源。然后对破碎腔、刀架内的残留物料进行清理，特别是筛网孔洞是否有堵塞情况，检查刀具是否有松动，刀片的锋利程度等等。