

全自动拼板机图片 自动拼板机报价表 自动拼板机视频

产品名称	全自动拼板机图片 自动拼板机报价表 自动拼板机视频
公司名称	山东昌基机械科技有限公司
价格	100000.00/台
规格参数	品牌:海源 型号:mh2225 产地:山东
公司地址	山东省潍坊市高密市柏城镇晏子路西崇德大街（南）5009号1幢1号生产用房（注册地址）
联系电话	18563652806

产品详情

全自动拼板机图片 自动拼板机报价表 自动拼板机视频

木工拼板机

拼板的原理实际就是：把要胶合的板料之间涂上胶水，通过物理方式压平压紧，经过3-5小时稳定待干，既完成拼板过程。拼板机本身由整体机架、工作台面、大横梁（滑轨）、压料滑座、控制系统、拼板夹、风炮等组成。设备用于木材拼接，是把处理后的小块木材拼接成大板材；不仅提高板材的质量，改善原板材的物理办学性能，又扩大了板材的使用范围；应用于集成材，家具制造、建筑、造船、车辆等行业的各种木材拼接。

木工机械设备直销拼板机工作条件

1、地面平整，自动挤压自动拼板机，洁净，无拌物存在；2、过道畅通，无阻碍物存在；3、室内光线充足，木条拼板机，不能影响机床的正常操作；4、设有独立的起源供应装置；5、设有独立的电源保护开关；

1、地面平整，洁净，无拌物存在；2、过道畅通，无阻碍物存在；3、室内光线充足，木条拼板机，不能影响机床的正常操作；4、设有独立的起源供应装置；5、设有独立的电源保护开关；

拼板机日常维护保养的五大要点

机器和人一样需要定期进行保养，才能发挥大的功能。否则，它就会出现偶尔发发小脾气。拼板机也是一样的，需要使用人员定期进行维护保养。维护保养也要讲求方式方法的，下面是拼板机进行日常维护需要注意的几个要点：

- 1、拼板机每次机器使用完毕，要注意清理，务必将平台及传动系统上的粉尘清理干净，定期（每周）对传动系统（X.Y.Z三轴）润滑加油。
- 2、拼板机连续运行时间每天10小时以下，集成材拼板机，保证冷却水的清洁及水泵的正常工作，绝不可使水冷主轴电机出现缺水现象，定时更换冷却水，以防止水温过高。
- 3、拼板机定期（依使用情况）检查机器各部件螺钉是否松动。
- 4、拼板机机器若长期不用，应定期(每周)加油空走，拼板机，以保证传动系统的灵活性。