

音响设备 祥音音响 山东音响

产品名称	音响设备 祥音音响 山东音响
公司名称	淄博祥音音响销售有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	淄博市张店区金晶大道34号
联系电话	13573338090

产品详情

专业的音响调音师在现场应注意哪些要点？

我们生活水平越来越高，娱乐生活也更加丰富多彩，各种演出活动越来越多，在演出活动中，音响是非常重要的一个环节，因为音响效果的好坏，直接影响到整个演出的节奏。那么作为专业调音师，就必须要让自已的设备在演出活动中，正常无误的工作。今天我们祥音音响租赁公司就为大家介绍一下专业的音响调音师在现场应注意哪些操作要点！

一、音响设备开、关机顺序

应按由前到后顺序开机，音响设备，即由音源设备(LD机、录音机、录像机等)音频处理设备(效果器、分频器、均衡器等)音频功率放大器，电视机、投影机、监视器。关机时顺序相反，应先关功放。这样可以防止开、关机对设备的冲击，防止烧毁功放和扬声器。

二、演唱前的准备——调试

功放的音量控制电位器一律调到大位置;调音台上伴奏音乐和话筒分路推子应置于0dB；调音台上各分路GAIN输入增益均放在已调好的位置；调音台总音量推子先置于小位置(下端);调音台音质补偿旋钮均放在中间位置。

三、音频处理设备的调整

房间均衡器。房间均衡器有两个作用，一是调节音质，弥补厅内混响时间造成的频响不平衡;另一个重要作用是压低某一频段，反馈造成的啸叫声。房间均衡平时所保持音响工程调试时调定的位置。

以上就是我们祥音音响租赁公司为大家介绍的专业的音响调音师在现场应注意要点了，作为一个专业的音响调音师，必须要具有一些专业的技术常识，能够在演出现场出现问题的时候，以最快的速度解决问题，不会影响到演出活动的正常进行。

祥音音响器材的维护

1. 音响器材正常的工作温度应该为18 ~ 45 。温度太低会降低某些机器(如电子管机)的灵活度；太高则容易烧坏元器件，或使元器件提早老化。夏天要特别留意降温和坚持空气流通。

2. 音响器材切忌阳光直射，也要防止靠近热源，如取暖器。 3. 音响器材用完后，各功用键要复位。假如功用键长期不复位，其牵拉钮簧长时期处于受力状态，就容易形成功用失常。

4. 开关声响电源之前，把功放的音量电位器旋至0

，这是对功放和音箱的一项有效的维护手腕。这时分功放的功率放大简直为零，至少在误操作时也不至于对音箱形成危害。 5. 开机时由前开至后，即先开CD机，再开前级和后级，开机时把功放的音量电位器旋至0。关机时先关功放，让功放的放大功用彻底关闭，这时分您再关掉前端设备时，不论产生再大的冲击电流也不会殃及功放和音箱了。同样关面时要把功放的音量电位器旋至0，关或放后再关前能与CD机。 6. 机器要常用。常用反而能延长机器寿命，如一些带电机的部体(录音座、激光唱机、激光视盘机等)。假如长期不转动，局部机件还会变形。 7. 要定期通电。在长期不运用的状况下特别在湿润、高温时节，应该每天通电半小时。这样可应用机内元器件工作时产生的热量来驱除潮气，防止内部线圈、扬声器音圈、变压器等受潮霉断。 8. 每隔一段时间要用洁净湿润的软棉布擦拭机器外表；不用时，应用防尘罩或盖布把机器盖上，避免灰尘入内。 9. 从电子学的原理来说，任何电子设备在带电工作状态都不应该衔接或断开其它设备，这一点我想不用太多阐明朋友们也能了解，带电插拨有源设备是非常风险的，以至麦克风这样的无源设备也不倡导带电插拨。需求提示的是千万不要开着功放去接音箱线，由于音箱的接线柱间隔普通都很近，音箱线又是两条紧紧地并行的，接线时常常会不当心将喇叭线短路，其结果将是疾速烧毁功放。虽然有的功放设有维护线路，但有的HI-FI级纯功放为了进步音质，减少不用要的音染，常常会省掉这部份维护措施。因而"关机再接线"这句话早已成了发烧友必需恪守的一条规则了。 10、有些考究一些发烧友在放大器热机时不会钮大音量与放一些爆棚的音乐，道理是功放元件刚开机时处于冷状态，这时就让其大电流工作会缩短其寿命。因此有些发烧友在刚开机半小时内只放一些轻柔的音乐与用中等音量听音乐，待机器热身后再开大音量。

祥音音响设备租赁无线话筒常见问题

无线话筒是演出的时候必不可少的工具，但是有时候无线话筒会出现一系列问题，舞台音响，给我们造成不必要的麻烦，下面我们请祥音音响设备租赁公司为我们介绍无线话筒常见问题。

祥音音响设备租赁公司介绍，在演出中歌唱演员们总是交替使用手持式无线话筒，有的演员会无意识地关闭无线发射机的电源或打开话筒哑音开关，使话筒处于哑音状态，这样当下一名演员使用该无线话筒时就会出现无线话筒无声音的尴尬场面，会使操作人员措手不及。一般情况下，其无线话筒发射机电源被关闭时，无线话筒的发射机工作显示器灯会熄灭，如果操作人员能够在交换话筒时经常查看无线指示灯就会及时发现问题的。但是，如果无线话筒的哑音开关被打开，只有靠操作人员在节目交替时用耳机进行。为了防止无线话筒发生无声音的现象，通常应将哑音开关用胶布进行固定。

为保证无线话筒系统正常使用，必须使用能量充足的电池，而且选用碱性9v电池，同时在购买和使用前都应该对电池的电量进行确认。

在演出中更换电池的办法是打开调音台通道的“哑音”开关，使无线话筒处于哑音状态，如调音台没有此功能则可将无线话筒的输出电平关死，然后关掉发射机电源，更换电池后打开发射机电源，然后将输出电平复原；或者采用关闭调音台输入增益或使用Line/MIC选择器切换输入信号，山东音响，待更换电池后开机再将调音台输入增益或选择键复位。

以上就是关于祥音音响设备租赁无线话筒常见问题的介绍，希望阅读后对您有帮助，如果您还有其它祥

音音响租赁问题想要咨询可以联系我们。

音响设备-祥音音响-山东音响由淄博祥音音响销售有限公司提供。“ 音响设备、灯光设备、电子设备、演出设备、会议系统、监控设备等 ” 就选淄博祥音音响销售有限公司 (www.xiangyincn.com) , 公司位于 : 淄博市张店区金晶大道34号, 多年来, 祥音音响坚持为客户提供好的服务, 联系人: 耿经理。欢迎广大新老客户来电, 来函, 亲临指导, 洽谈业务。祥音音响期待成为您的长期合作伙伴!