

标砖电瓶运坯车 标砖运砖车

产品名称	标砖电瓶运坯车 标砖运砖车
公司名称	沂南县德成机械设备销售部
价格	8200.00/套
规格参数	沂南德成机械:运砖车 -38:叉砖车 沂南:拉砖车
公司地址	沂南县大庄镇经济开发区
联系电话	13287158877

产品详情

标砖电瓶运坯车标砖运砖车

水泥砖

运坯车、空心

砖电瓶叉砖车、免烧砖叉板

车、水泥砖运砖车厂家直销；水泥砖运坯车电动[叉车](#)

特点:电动十足,工作12-15个小时没有任何问题,不用担心电动力问题！运砖时震动幅度小,上下层有间隙,水泥砖电瓶叉砖车不会出现碎砖问题！比[柴油](#)

运砖车更省成本,比柴油的减少了碎砖率！这些柴油运砖车无法替代的！水泥砖电瓶叉砖车一次可搬运12--15板,不仅省人工,并且使用方便,

省工省时省力,使生产效率大大提高,是砌块[机械](#)的配套产品,非常理想实用。 标砖电瓶运砖车运砖车、水泥砖运坯车运砖车是本公司经过几年的经验,大量用户的反馈信息而开发的一种新型运砖工具。该机性能稳定,托运数量由原来的一次托运标砖8板上升到一次托运12板。可以托运各种水泥砖制品,用户可以根据所生产砖型高低尺寸任意调节。

免烧砖机叠板机安装步骤1、安装小道轨。4米长道轨,放在出板机头2米位置,也就是道轨长度的中间位置是出板机头,宽度以叠板机滑轮为准。注:小道轨要水平固定,出砖机前要有一板宽的自由行走位置。2、空心砖叠板机的安装位置。叠板机放在小道轨上,保证平稳行走。3、免烧砖机叠板机工作原理。将叠板机上的5号行程开关,安装到出砖机架的顶头位置,待出砖机上的成品,第二板砖推动第砖,碰到

出砖机架上的顶头位置的5号行程开关，叠板机开始工作。4、空心砖叠板机按钮叠板机上的1号和2号行程开关，保证叠板机的升降限位，3号和4号行程开关，保证了叠板机的前后行走限位，把它安放在指定位置。（行程开关号叠板机上面有标注）5、免烧砖叠板机接线。将电源线接到叠板机电器箱里的左上角空气开关上，调试好电机的正倒转，就可以工作了。