

鹤壁防尘罩 北园橡胶制品 减振器防尘罩

产品名称	鹤壁防尘罩 北园橡胶制品 减振器防尘罩
公司名称	日照北园工贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省日照市经济开发区北园路一号
联系电话	17660507436

产品详情

常见车辆防尘套漏油的主要原因

- 1.产品质量、材质或工艺不佳;结构设计存在问题。
- 2.装配高速不当，配合表面不清洁，衬垫破损、位移或未按操作规程规范进行安装。
- 3.紧固螺母拧力不均、滑丝断扣或松旷脱落等导致工作失效。
- 4.密封材料长期使用后磨损过限，老化变质、变形失效。
- 5.润滑油添加过多、油面过高或加错油品。
- 6.零部件接合表面挠曲变形、壳体破损，使润滑油渗出。
- 7.通气塞、单向阀堵塞后，由于箱壳内外气压差的作用，减振器防尘罩，往往会引起密封薄弱处漏油。

防尘套的性能介绍：可以用来对丝杠、光杠、立柱、心轴及其它的圆形旋转柱体进行防护。此防尘套可以水平或垂直使用。水平使用时建议使用塑料或铝的支撑环，保持护罩内腔与丝杆之间有一定均匀的距离，延长使用寿命。拉伸长度大时可以在每个折中加上金属环，提高护罩的稳定性。日照北园工贸有限公司是一家专业做橡胶制品的厂家，质量好，价格又便宜。

防尘套的安装使用：

- 1、在各个方向上大程度地活动等速万向节，感觉活动灵活，伸长和缩短圆滑，然后擦掉多余的润滑脂。
- 2、使用新弹性圈将半轴装入汽车，路试汽车并检查其工作是否正常。

- 3、将内等速万向节防尘套和夹子装到半轴上，并拆下电胶布带。
- 3、将外座圈装到三角轴承节上，确保对齐配对记号，然后安装金属丝环式轴承定位圈。
- 4、将三角轴承总成装到半轴上，注意将配对记号对齐，然后安装三角轴承定位环。
- 5、安装防尘套夹，用合适的工具将夹拉紧，然后弯倒锁止凸耳以固定其位置。
- 6、应确保防尘套也涂有润滑脂，防尘罩生产厂家，以防止防尘套内凸筋的接触磨损。
- 7、将防尘套装到等速万向节上，鹤壁防尘罩，确保完全坐落在半轴的槽中和外座圈上。
- 8、在防尘套和外轴承座圈之间插入一个合适的工具，以便使其内的空气从防尘套中逸出。
- 9、安装完外等速万向节防尘套后，应将动态减振器装到半轴的原来位置。确保其箍带被正确装紧及锁止夹子牢靠。

鹤壁防尘罩-北园橡胶制品-减振器防尘罩由日照北园工贸有限公司提供。鹤壁防尘罩-北园橡胶制品-减振器防尘罩是日照北园工贸有限公司（www.byrubber.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：唐全国。