

地脚螺栓 钢结构地脚螺栓 明润紧固件

产品名称	地脚螺栓 钢结构地脚螺栓 明润紧固件
公司名称	邯郸市明润紧固件制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	邯郸市永年区刘营镇魏庄村村东
联系电话	13231095086

产品详情

我们一起来了解地脚螺栓的安装步骤

首先我们选择好了地脚螺栓之后，我们应该跟物件垂直，这样才是正确的安装地脚螺栓的开始。

其次，对于地脚螺栓安装的时候会碰到死地脚螺栓浇灌之后进行第二次的混凝土浇灌，这样就会把地脚螺栓都给灌死。

接着就是要把松动的地脚螺栓全部的锁定，这样才能够保证地脚螺栓的受力能力更加的强悍。但是比较主要的就是在拧紧地脚螺栓的过程中不应该太过于用力，地脚螺栓规格，不然就会导致混凝土大量流出来，地脚螺栓价格，这样就会起到适得其反的效果。

最后，为了能够在工作的時候更加的细心，因此在地脚螺栓安装的全过程中能够做到全程记录，这样不仅仅能够让我们安装地脚螺栓的技术不断地提高，地脚螺栓，还有一个就是能够在以后的时候对于地脚螺栓的维护或者是更换提供了便利的条件。

地脚螺栓在基础内松动的处理方法

今天明润紧固件带大家来了解下关于地脚螺栓在基础内松动的处理方法，在近处拧紧地脚螺栓时，可以将地脚螺栓拔活，此时一定要先将地脚螺栓的位置调整到原来的位置，并且将地脚螺栓周围的清理一下，尽可能的铲出足够的位置，然后在地脚螺栓上焊接上纵横两个的U型钢筋，最后用水将坑内清洗干净并且灌浆，等到混凝土凝固到设计强度后再拧紧螺母。

地脚螺栓在安装过程中也分很多种，其中的预留孔安装方法是首先设备就位，将孔洞打扫干净，将地脚螺栓放入孔中，设备定位找正后再用比原基础高一级的无收缩细石混凝土进行浇灌，捣固密实。一次埋入之地脚螺栓中心至基础边缘的距离不应小于 $4d$ （ d 为地脚螺栓直径），且不应小于150mm（ $d \geq 20$ 时不

应小于100mm)，并不小于锚板宽度的一半加50mm，钢结构地脚螺栓，当不能满足上述要求时，应采取适当措施，予以加强。结构用的地脚螺栓直径不宜小于20mm。当承受地面的震动作用时，应采用双螺母固定，或采用其它有效防止松动的措施，但地脚螺栓的锚固长度应比非地面的震动作用的锚固长度增加5d。

地脚螺栓-钢结构地脚螺栓-明润紧固件(推荐商家)由邯郸市明润紧固件制造有限公司提供。地脚螺栓-钢结构地脚螺栓-明润紧固件(推荐商家)是邯郸市明润紧固件制造有限公司（www.hdsmrjgj.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：魏经理。