

## 中型广告宣传车、视频播放车、舞台车多少钱一辆

产品名称	中型广告宣传车、视频播放车、舞台车多少钱一辆
公司名称	江苏骊隆汽车科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	高邮经济开发区长江路13号（注册地址）
联系电话	15371306668

## 产品详情

### [LED广告车](#)简单的操作说明

[LED广告宣传车](#)开机顺序：1.先开逆变器上的总电源。逆变器开关只有两种状态：水平即表示关闭。往（Boot正常开机）方向按压即表示打开。2.再开大屏，后屏，地拖，前屏（空气开关向上）

3.然后开电脑，启动大屏软件LEDVISION（圆形图标）

（因为大屏耗电量较大，如果先开电脑再开大屏有可能造成电脑重新启动）

4.打开PLES功放电源开关（power）。一排旋钮最右边第二个（AUX1）调节合适音量。[流动广告车](#)

关机顺序：（重要）1.先关闭大屏软件，顺序为：先停止播放。再关闭窗口。然后关闭电脑（切忌不可直接关闭逆变器电源，否则会造成广告屏软件的损害导致无法正常使用）

2.关闭大屏，前屏，地拖，后屏（空气开关向下）3.关闭逆变器。（逆变器开关为水平状态即关闭）

[广告车](#)充电：和正常使用开机一样即为充电状态。接上交流电这时逆变器上的市电指示灯会点亮。即表示正在充电。一般充电至少在8个小时以上。充电完毕后如果不再使用切记把逆变器开关设置水平状态即关闭电源。否则逆变器在不停工作导致电池的消耗。

友情提示:随着广告车市场价格的不断下降,绝大部分公司已经从显示屏的成本上做文章,来压低成本,榨取最高利润!成本低的显示屏一般在半年内出现亮度衰减严重,亮度不均衡,色彩不平衡,偏色等诸多问题,请

大家慎重购LED广告车！