

# 合肥元方机械设备公司 二手叉车 合肥叉车

产品名称	合肥元方机械设备公司 二手叉车 合肥叉车
公司名称	合肥元方机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽合肥京商商贸城五金机电G区FJ115-116
联系电话	18855139475

## 产品详情

今天叉车厂家跟大家普及一下叉车规范，大家可以对照一下自己做到了几条：

- 1、起步时要确认周围的安全!
- 2、要以能够安全停止的速度行驶。
- 3、切忌急起步，二手叉车，急刹车!
- 4、转弯时降低速度，慢慢转弯!
- 5、降低货叉，门架向后倾斜。
- 6、切勿搭载同乘人员行驶。
- 7、装载大型货物时应倒退行驶。
- 8、爬坡时前进，下坡时倒退行驶。
- 9、遵守通行区分，横穿通道时必须暂时停止!
- 10、离开叉车时必须拔下钥匙。
- 11、夜间作业时务必要以安全速度行驶。
- 12、注意视野和死角。

## 叉车分析：阻碍叉车租赁业发展障碍

- 1、新车的普遍价值不高。占有很大市场份额的1-3.5吨柴油叉车，市场价格不高，企业通过自有资金可以轻易购买，从而影响租赁业的发展。
- 2、二手车的存在。相对发达国家而言，叉车出租的费用，国内还没有出现叉车报废制度及二手车的认证管理，致使叉车使用周期长，二手车流通随意，叉车租赁一天多少钱，从而限制叉车租赁业的发展。
- 3、分期付款销售模式存在。由于叉车制造的准入门槛，大量通用零部件的存在，知识产权的保护也不到位，导致不断有新生力量加入叉车制造行列，加剧了销售领域的竞争，促进了分期付款行为的产生。
- 4、叉车配件维修市场的低门槛及无序竞争，降低了用户自购叉车的用车成本。

## 叉车技术参数

- 1、额定起重量:叉车的额定起重量是指货物重心至货叉前壁的距离不大于载荷中心距时，允许起升的货物的最大重量，以 T(吨)表示。当货叉上的货物重心超出了规定的载荷中心距时，由于叉车纵向稳定性的限制，起重量应相应减小。
- 2、载荷中心距:载荷中心距是指在货叉上放置标准的货物时，其重心到货叉垂直段前壁的水平距离T，以mm(毫米)表示。对于1T到4T叉车规定载荷中心距为500mm。
- 3、最大起升高度:最大起升高度是指在平坦坚实的地面上，叉车满载，货物升至最高位置时，货叉水平段的上表面离叉车所在的水平地面的垂直距离。

合肥元方机械设备公司(图)-二手叉车-合肥叉车由合肥元方机械设备有限公司提供。合肥元方机械设备公司(图)-二手叉车-合肥叉车是合肥元方机械设备有限公司（[www.hfyfsb.com](http://www.hfyfsb.com)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：方经理。