

广州安特设备搬迁 广州市起重吊装搬运

产品名称	广州安特设备搬迁 广州市起重吊装搬运
公司名称	广州安特大件起重服务有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市海珠区新港东路2600号
联系电话	18988996829

产品详情

安特叉车吊车出租公司是专业搬厂、拆装货柜、重型 机器起吊、移位、定位、机械包装、设备刚空吊装、代理保险；我公司拥有8至100吨各类进口工程吊车、汽车自带吊、搬厂大小货车、平板车等。

广州安特起重吊装搬运公司专业提供吊车出租 随车吊出租 搬运公司 设备搬迁 起重吊装 大件设备吊装 发电机组吊装搬运 变压器吊装搬运 冷水机组吊装搬运等服务

起重机转移工地，应采用平板拖车运送。特殊情况需自行转移时，应卸去配重，拆短起重臂，主动轮应在后面，机身、起重臂、吊钩等必须处于制动位置，并应加保险固定。每行驶500~1000m时，广州市起重吊装搬运，应对行走机构进行检查和润滑。

起重机通过桥梁、水坝、排水沟等构筑物时，必须先查明允许载荷后再通过，必要时应对构筑物采取加固措施。通过铁路、地下水管、电缆等设备时，应铺设木板保护，并不得在上面转弯。

安特叉车吊车出租公司是专业搬厂、拆装货柜、重型 机器起吊、移位、定位、机械包装、设备刚空吊装、代理保险；我公司拥有8至100吨各类进口工程吊车、汽车自带吊、搬厂大小货车、平板车等。

广州安特起重吊装搬运公司

广州市吊车出租 广州随车吊出租 广州搬运公司 设备搬迁 起重吊装 大件设备吊装 发电机组吊装搬运 变压器吊装搬运 冷水机组吊装搬运

钢筋笼定位

骨架最上端定位，必须由测定的孔口标高来计算定位筋的长度，并反复核对无误后再焊接定位。在钢筋笼上拉上十字线，找出钢筋笼中心，根据护桩找出桩位中心，钢筋笼定位时使钢筋笼中心与桩位中心重

合。然后在定位钢筋骨架顶端的顶吊圈下面插入两根平行的方钢棒，在护筒两侧放两根平行的枕木，并将整个定位骨架支托于枕木上。

安特叉车吊车出租公司是专业搬厂、拆装货柜、重型 机器起吊、移位、定位、机械包装、设备刚空吊装、代理保险；我公司拥有8至100吨各类进口工程吊车、汽车自带吊、搬厂大小货车、平板车等。

广州安特起重吊装搬运公司

广州市吊车出租 广州随车吊出租 广州搬运公司 设备搬迁 起重吊装 大件设备吊装
发电机组吊装搬运 变压器吊装搬运 冷水机组吊装搬运

吊装操作要点

1 主吊车的性能必须与方案中的性能表参数相符。

2 主吊车必须按吊装平面布置图中所示坐标位置准确定位，冷水机组起重吊装搬运安全保障，吊车支腿与地面接触应均匀，位置应准确落在专为其设置的基础墩上，大件设备卸放位置也应按吊装平面布置图所示准确定位。

3 吊装指挥应把信号向全体吊装人员交待清楚，尤其是吊车司机，应进行预演。哨声必须准确、响亮，旗语应清楚。操作人员如对信号不明确时，应立即询问，严禁凭估计猜测进行操作。

广州安特设备搬迁-广州市起重吊装搬运由广州安特大件起重服务有限公司提供。广州安特设备搬迁-广州市起重吊装搬运是广州安特大件起重服务有限公司（www.gzante88.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：欧祥灿。