

彩钢板房/活动板房/集装箱板房/临建彩钢板房/彩钢保温房

产品名称	彩钢板房/活动板房/集装箱板房/临建彩钢板房/彩钢保温房
公司名称	新疆钰佳环保科技有限公司
价格	9800.00/套
规格参数	钰佳:6米*3米*2.8米 集装箱板房:8米*3米*2.8米 新疆乌鲁木齐:4米*3米*2.8米
公司地址	新疆乌鲁木齐市米东区石化南路2850号
联系电话	0991-6951109 15352625659

产品详情

彩钢板房、活动板房的安装步骤

- 1：首先测量各墙基轴线尺寸是否符合图纸要求，并要求轴线尺寸不应偏差正负25mm，测量墙基高度偏差不应正负10mm。
- 2：材料到现场先卸货，把材料合理搬运到各个施工点，做到一步到位，搬运时要轻拿轻放，避免材料损坏，材料合理到位后，对钢结构外形尺寸，焊接质量进行检查后施工。
- 3：根据图纸尺寸，首先埋好底盘铁，用膨胀螺丝和基础固定。
- 4：钢结构拼装，首先将方管柱和钢梁用螺丝进行拼装，拼装时螺丝必须全部拧紧，检查钢梁是否垂直，是否在同一平面，构件尺寸是否符合规定要求，直至全部满意为止。
- 5：拼装好的钢结构进行逐榀安装，首先撑起第一榀钢梁，钢梁撑起后用方管柱将钢梁支撑牢固，并用铅垂线调整第一榀钢梁，使用与地面垂直，用钢卷尺量准尺寸，然后撑起第二榀，安装同上，接着安装片梁，片梁于主梁用螺丝固定。其余各榀主梁及片梁可按上述步骤全部安装到位，并再次检查钢梁位置是否准确。如有偏差，还需调整。
- 6：确定无误后，用角铁焊接水平支撑及钢梁内的穿架，然后焊接方管柱和底盘铁。
- 7：柱、梁安装结束后，安装楼板。楼板于楼板之间要密实。
- 8：楼板铺好后开始安装墙板，安装墙板时，预留好门窗的位置，待外墙全部安装后，开始安装顶板，盖好顶板后，先将顶板上面的活全部做完，包括做好封檐板，防水处理，屋顶罩子等。
- 9：房屋整体安装结束后进行门窗安装，窗的安装要注意密实，不应与墙板有缝隙，窗户安装完毕后应进

行防水处理，门的安装要做的平、直。

10：安装楼板的栏杆，要求栏杆平直和栏杆柱连接牢固，楼梯踏步采用花纹钢板或角铁，楼板不应有晃动，钰佳彩钢板房楼梯与伞墙固定，栏杆板用75MM自钻自攻螺丝与楼梯固定。

11：通知甲方（使用方）浇制上层地坪，安装好电线后，进行下次PVC扣板吊顶，吊好扣板后通知甲方浇制下次地坪。

12：工程完工后进行自检。