

# 青海再生饮料瓶破碎机 东启机械

|      |                 |
|------|-----------------|
| 产品名称 | 青海再生饮料瓶破碎机 东启机械 |
| 公司名称 | 顺平县东启塑料机械厂      |
| 价格   | 面议              |
| 规格参数 |                 |
| 公司地址 | 河北省保定市顺平县苏辛庄工业区 |
| 联系电话 | 15188705527     |

## 产品详情

再生饮料瓶破碎机的开机准备：1、该机启动之前，需要手动转动惯性轮，检查主轴旋转是否正常，是否有卡顿情况，检查三角带松紧，如有偏差，及时进行调整，确保电动机传动稳定。2、每次再生饮料瓶破碎机停机之前，15分钟停止投放废旧塑料，带破碎腔内的物料彻底破碎干净，再有序的关闭控制电源。然后对破碎腔、刀架内的残留物料进行清理，特别是筛网孔洞是否有堵塞情况，检查刀具是否有松动，刀片的锋利程度等等。

再生饮料瓶破碎机在使用的过程中，特别需要注意检查的是塑料颗粒机的传动部件，即传动大齿轮，传动大齿轮的转动是在润滑油的辅助下完成的，因此在大齿轮运转的过程中，必须定期的检查其润滑情况，适当的为大齿轮添加润滑油以及润滑脂，确保齿轮的良好润滑情况，从而使再生饮料瓶破碎机的运行更加的平稳，可靠。

东启机械厂生产再生饮料瓶破碎机，质量保证，价格实惠，欢迎新老客户来电反问订购！！

再生饮料瓶破碎机的保养：1、该机械定期检查皮带是否松弛，及时调紧。2、新机器使用时，每隔4天就需要打开停机打开碎料室，用扳手逐个将刀片的螺母重新紧固一次。3、再生饮料瓶破碎机应把塑料粉碎机安置通风位置，保证电机工作热量散发，延长其寿命。4、定期检查刀具螺丝，全新机使用1小时后，用工具紧固动刀，定刀的螺丝，加强刀片与刀架间的固定性。