

# 徐水防盗卷帘门厂家 元升门业

产品名称	徐水防盗卷帘门厂家 元升门业
公司名称	保定市元升门业技术开发有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	保定市三丰路六道口
联系电话	15931277755

## 产品详情

### 电动卷帘门卷帘门卷帘门开不了的的原因分析

- 1.首先我们要来检查一下看是不是电源方卖弄的问题，这个就是用电笔来测试一下就行。若是供电不上的话，一般是断路了，那么我们就来具体检查看看是哪一段的电路问题。直接用个干电池两条电线，和一个灯泡解决，要电动卷闸门的电线也连上，一条一条试，最多三条。
- 2.若不是卷闸门电源的问题，也就是供电正常的话，那么我们则要检查是不是遥控器的问题，检查遥控器电源，然后换个同样的遥控器来试试。
- 3.若不是电动卷帘门卷帘门卷帘门电源的问题，也不是遥控器的问题的话，那么就可能是电路板坏了，若是不愿意花钱维修的话，那么就直接把遥控换掉，直接安装个手动开关，但是这里需要提醒大家注意的是，在门升高到高处和降到低处的时候要自动断开电源。

在商场等公共场所中我们经常可以见到防火卷帘门卷帘门卷帘门，二面对其正确安装调试方法，作为防火卷帘门厂家我们也有必要为您做一个说明，让您可以用简单几步学会安装防火卷帘门卷帘门卷帘门卷帘门。

- 1.我们需要按照设计型号先行查阅产品说明书以及电气原理图，并仔细检查产品表面处理以及零附件，并测量产品各个部位的基本尺寸，自动卷帘门价钱，查看门洞口适不适合卷帘门尺寸，而且对于导轨和支架的预埋件位置以及数量也要仔细检查清楚。
- 2.接下来需要测量洞口标高，并小心弹出两导轨垂线及卷筒中心线。
- 3.这一步需要将垫板电焊在预埋铁板上，然后使用螺丝固定卷筒的左右支架来进行卷筒安装，正确的卷筒安装之后应该是可以灵活转动的。

4.安装减速器、传动系统、电气控街系统，并空载调试防火卷帘门，然后将事先装配好的帘板安装在卷筒上。

5.接下来按图纸规定位置安装导轨并焊成以体，各导轨需要在同一垂直平面上，之后可以安装水幕喷淋系统，并与总控制系统连接。

6.最后进行防火卷帘门调试运行，先用手去试运行，再用电动机启闭数次，等到全部调试完毕之后进行防护罩的安装。

防火卷帘门卷帘门卷帘门卷帘门是由感烟探测器、控制按钮、限位开关、电机、感温探测器、卷帘门控制柜这几个系统组成的。针对这几个系统，我们来看一看，防火卷帘门出现故障该怎样修理。

1、电动机不动或转速慢。故障原因一般是线路断路、电机烧损、停止按钮没复位、限位开关动作、负载较大等引起。解决方法为检查线路、并接通；更换烧损电机；更换按钮或重复按动几次；拨动限位开关滑块使它脱离微动开关触点，并调整微动开关位置；检查机械部分有无卡阻，若有则消除卡阻清理障碍物。

2、手拉链不动。故障原因可能是环形链条堵住十字槽；棘爪无脱离棘轮；压链架卡死。解决方法为理顺环形链条；调整棘爪与压链架相对位置；更换或润滑销轴。

3、消防有信号，但防火卷帘门体不下。可能是防火卷帘电箱有问题，也可能是防火电机问题。可以检查一下防火电箱和防火电机再做维修或更换处理。

4、防火卷帘门可以上升却无法下降，或是可以下降却不能上升。引发这一故障的原因可能是因为防火卷帘门下降、上升按钮故障；接触器触头及线圈异常；限位开关不正确；接触器联锁常闭触点问题。处理时，大家需要从以上几个方面进行检查，一一确认排除，线路短路或断开的，要及时连接或更换，部件损坏的，需更换新的部件。

5、防火卷帘门噪音过大。可能是五金件安装不牢固，帘片走位或没有涂覆润滑油的缘故。可以坚固一下五金件，调节帘片位置，门体运行导轨互相平行加润滑油。

6、控制中心无法联动防火卷帘门。遇到这种情况，需要检查控制中心控制装置本身、控制模块、联动传输线路这几方面。一般来说，这三方面的异常都会让控制中心无法联动防火卷帘门。

7、操作按钮使用不灵。应该先按下停止键，再按下复位键，然后按上行下行键。

徐水防盗卷帘门厂家-元升门业(图)由保定市元升门业技术开发有限公司提供。“卷帘门,伸缩门,车库门,电动门”就选保定市元升门业技术开发有限公司(www.bdyuansheng.com),公司位于:保定市三丰路六道口,多年来,元升门业坚持为客户提供好的服务,联系人:卢经理。欢迎广大新老客户来电,来函,亲临指导,洽谈业务。元升门业期待成为您的长期合作伙伴!同时本公司(www.yschekumen.com)还是从事保定水晶门厂家,保定水晶门维修,保定水晶门安装的厂家,欢迎来电咨询。