

# 公路整平机 济宁元吉机械 整平机

产品名称	公路整平机 济宁元吉机械 整平机
公司名称	济宁元吉工程机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济宁高新技术开发区
联系电话	18805478881

## 产品详情

混凝土摊铺整平机磨合期内的保养与使用法则：

首先，整平机操作职员应接收生产厂家的培训、领导，对机器的构造、性能有充足的懂得，并获得必定的操作及维护经验方可操作机器。生产厂家供给的产品使用保护解释书，是操作者操作装备的必备材料，在操作机器前，必定要先浏览使用说明书。

其次，注意磨合期内混凝土摊铺整平机的工作负荷，磨合期内的工作负荷一般不要超过额定工作负荷的80%，并要部署合适的工作量，防止机器长时光持续作业所引起的过热现象的产生。注意经常查看设备的各仪表唆使，呈现异常，应及时停车予以消除，在原因未找到，故障未消除前，应结束作业。注意经常检讨润滑油、液压油、冷却液、制动液以及燃油油(水)位和品德，并注意检讨整机的密封性。检查中发明油水缺乏过多，应剖析原因。同时，应强化各润滑点的润滑，建议在磨合期内，每班都要对润滑点加注润滑脂。坚持机器干净，及时调剂、紧固松动的零部件，以防因松动而加剧零部件的磨损或导致零部件丧失。

最后，混凝土摊铺整平机磨合期过后，应对机器进行规范的保养，做好检讨和调剂工作，同时注意油液的调换。

### 冬季激光整平机保养小知识

1、发动机冬季保养：选择适合当地气温的防

2、电气系统保养：请每隔半个月启动发动机一次，给电瓶充电，同时运行所有液压执行元件，如转动液压马达，伸缩油缸等。不要从机器上卸下电瓶，防止长时间停放设备造成控制器内部软件程序丢失的故障现象。

冻液，每隔1年更换一次。

3、液压系统保养：定期启动机器并开启机器上的所有液压功能，让液压驱动元件定期工作，以防止相关的密封件因长时间的停放而损坏，公路整平机，及油缸杆等金属

4、零部件保养：冬季长时间停放机器前应做好各机械铰接点，轴承的润滑保养工作。

检查各机械部件的防尘套的完好性，及时更换已经损坏的密封件。

暴露在空气中的金属接触面应做好防锈处理。定期启动发动机并运转所有减速齿轮箱，防止齿轮箱内的轴封，橡胶密封件因长期停放与齿轮油发生粘接而损坏。元件锈蚀等故障。

驾驶式激光整平机是建筑行业中不可缺少的一种机械工具，在使用的时候，一定要按照规定的要求进行操作，要不然就非常容易出现问题，比如翻车，为了防止这些情况的发生，今天就给大家具体介绍下如何避免。

1、在正式使用驾驶式激光整平机之前，要先检查下路面的情况，把路面上的障碍物排除掉，也要让无关的人员远离设备，接下来把铲斗提升，开始起步。

2、在倒车的时候，要预估下车后的空间，如果盲区很大的话，要有专人在后面协调指挥。

3、看履带架的方向是不是正确，并确定好驱动轮的位置，然后才能按住喇叭，让驾驶式激光整平机慢慢起步。

4、在行走的时候，尽量选择平坦的路面，整平机，以防止上部转台的转动，如果是在不好的地面上行走的时候，要防止路面上的岩石把履带架和马达碰坏。

5、在驾驶的时候，要控制好行走的速度，在上下坡的时候，要选择零档位，低速，大扭矩的行走；如果是在比较开阔的地面上行走时，可以选择1档位，速度要按照回路的工作压力，而进行自动的调整，或者是下降，山东整平机厂家，或者是提高。

在操作驾驶式激光整平机的时候，摊铺式整平机，为了避免发生翻车事故，一定要按照以上的方法进行，除此之外，在坡道上面行走的时候，要尽可能的走直线，让铲斗和地面的距离在二十到三十厘米左右，如果是打滑的话，要先把铲斗放下来。

公路整平机-济宁元吉机械(在线咨询)-整平机由济宁元吉工程机械有限公司提供。济宁元吉工程机械有限公司(www.sdyjgcjx.com)拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司(www.zcyfh.com)还是从事小型挖掘机，微型挖掘机，液压挖掘机的厂家，欢迎来电咨询。