

轻型粮食输送机厂家 轻型粮食输送机 顺达粮机粮食输送机

产品名称	轻型粮食输送机厂家 轻型粮食输送机 顺达粮机粮食输送机
公司名称	柘城县中顺粮保机械加工厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	商丘市柘城县安平镇工业园区
联系电话	15518655767 15518655767

产品详情

维护过程。在停机期间，应经常检查超声波振动筛，以防止灰尘进入超声波探头并导致超声波换能器发生故障。超声波系统的换能器将电能转换成波能并将其传输到屏幕表面上。如果灰尘进入换能器，轻型粮食输送机，超声波振动筛的筛面将不会振动，并且材料在筛面上的筛分运动是异常的。调整超声系统。超声波振动筛在第一次使用时需要调整。液晶控制面板上的数字显示器显示振动频率和其他数据。根据上述数据和屏幕材料的移动以及材料筛选条件进行调整以避免频率。调整过高，导致系统和振动筛满负荷运行。长期运行容易导致部件升温并缩短设备的使用寿命。

输送粮食机处于停机程序的时候

正常停机程序：停止进料 将承载段上的粮食卸完 调整升降机，将输送机落至最低位置 停车 关闭电源 拔出电源插头 清扫干净备用 覆盖防护布 用专用木块固定移动轮 长期不用时，应将输送机移入机械棚或其他zhi定位置。

全部停机后就按“正常停机程序”操作。故障停机程序：如果数机联动时，中间一台发生故障，应该先停止进料，迅速停止进料处的输送机，然后停止发生故障的输送机，退出联机，进行检修。立即用备用输送机替代故障输送机。

全部停机后就按“正常停机程序”操作。

屏幕的主进料端已磨损。为了延长屏幕的寿命，必须首先设置保护装置以防止着陆材料撞击屏幕。振动筛的轴承通常每8~12个月更换一次，传动带更换2-3个月。有一次，轻型粮食输送机价格，春天的寿命大约是3到6个月，屏幕框架的寿命是两年。用户在使用过程中检查时间，及早发现问题，轻型粮食输送机销售电话，及时维护治疗，轻型粮食输送机厂家，确保振动筛的长寿命，高效率 and 高质量工作。为了避免小损失，真正的事情是“小钱做大事”并降低成本。要切合实际。检查电机和传动机构的润滑点是否

充分润滑。滚动轴承用黄油润滑并加油到轴承中，不超过三分之二。

轻型粮食输送机厂家-轻型粮食输送机-顺达粮机粮食输送机由柘城县中顺粮保机械加工厂提供。轻型粮食输送机厂家-轻型粮食输送机-顺达粮机粮食输送机是柘城县中顺粮保机械加工厂（www.sqsdlj.cn）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：古经理。同时本公司（www.sqsdlj.cn）还是从事扒粮机，小型扒谷机，河南扒谷机的厂家，欢迎来电咨询。