

郑州扒粮机多少钱 自动转向扒粮机多少钱 顺达粮机

产品名称	郑州扒粮机多少钱 自动转向扒粮机多少钱 顺达粮机
公司名称	柘城县中顺粮保机械加工厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	商丘市柘城县安平镇工业园区
联系电话	15518655767 15518655767

产品详情

旋风谷物清洁筛是一种多功能谷物净化设备。它用于去除食物中的叶子，蛤壳，灰尘和糯米粒。有机双扇设计的有机去除率为90%。杂质率高达92%。它具有外形美观，车载大型扒粮机多少钱，结构紧凑，移动方便，除尘效果明显，除杂效率低，能耗低，使用简单可靠等特点，可根据用户要求更换筛网，并可对不同材料类型进行检测。是国家粮食管理部门，粮油加工单位和粮食储备所选用的清洗设备。砂筛机的特点：投资少：砂筛机是一种投资少，效果快的砂筛设备。投资成本可在一个月内收回。

输送粮食机处于停机程序的时候

正常停机程序：停止进料 将承载段上的粮食卸完 调整升降机，将输送机落至zui低位置 停车 关闭电源 拔出电源插头 清扫干净备用 覆盖防护布 用专用木块固定移动轮 长期不用时，应将输送机移入机械棚或其他zhi定位置。

全部停机后就按“正常停机程序”操作。故障停机程序：如果数机联动时，中间一台发生故障，应该先停止进料，迅速停止进料处的输送机，然后停止发生故障的输送机，退出联机，进行检修。立即用备用输送机替代故障输送机。

全部停机后就按“正常停机程序”操作。

粮食扒谷机使用时的注意事项

1. 升起和下降输送机架时，

机架下严禁站人。2.扒谷机架下方严谨站人。扒谷机运行时，人严谨接触和靠近运转的零部件。3.按照以下顺序开启电机:接通总电源—输送带运行—抓谷部分运行。启动后注意观察，郑州扒粮机多少钱，如有异常情况应停机及时调整，待运转正常后即可进入正式运行。4.将扒谷机架升起时，移动扒谷机使之靠

近粮堆，开动输送带，再开动扒谷部分，再调整开降高度，使粮食顺利进入扒谷机内。5.在工作中，如有粮食流动过大，埋住扒谷机架，使扒谷带不能转动时，要立即关闭扒谷电机，将扒谷机架抬起，减少粮食压力，调整好扒谷机架高度，再开启扒谷电机。

郑州扒粮机多少钱-自动转向扒粮机多少钱-顺达粮机(推荐商家)由柘城县中顺粮保机械加工厂提供。郑州扒粮机多少钱-自动转向扒粮机多少钱-顺达粮机(推荐商家)是柘城县中顺粮保机械加工厂(www.sqsdlj.cn)今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：古经理。同时本公司(www.sqsdlj.cn)还是从事扒粮机，小型扒谷机，河南扒谷机的厂家，欢迎来电咨询。