

# 升降货梯安装厂家 合肥升降货梯 合肥泰笛森机电公司

产品名称	升降货梯安装厂家 合肥升降货梯 合肥泰笛森机电公司
公司名称	合肥泰笛森机电有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽合肥市淮河路242号
联系电话	17352970861

## 产品详情

### 升降货梯的保养方法

- 1、把液压油放尽弃掉，拧紧接头掏出油过滤器，洗清后，用压缩空气清理干净，然后放回油箱，并连接好管路。（换上新油，不要继承使用旧油。否则液压升降机系统中的运动部件就会加速磨损。）
- 2、卸下并拆开升降机下降阀，合肥升降货梯，用压缩空气将柱塞吹净，然后装入，重新安上。
- 3、检查所有的液压管道和接头。管道不能有破损，接头不能有松动，必需将所有接头拧紧。

### 升降货梯平时需要哪些维护来保证安全？

1. 按操作阐明，升降货梯公司，保证电动升降机天天进行检查、光滑.
2. 查看制动器的制动力矩，参阅阐明书制动器制动力矩查看请求
3. 保证小齿轮和压轮在驱动底板上可靠紧固，一起查看驱动底板螺栓固定状况.
4. 查看减速器的油位，升降货梯安装厂家，必要时弥补新油.
5. 查看吊笼门和围栏门的联锁设备，上下行程等各安全维护开关.
6. 查看吊笼一切门的安全联锁设备
7. 查看电缆导向架的护缆状况

- 8.查看导轨架上下限位块方位是不是正确.
- 9.查看电缆支承壁和电缆导架间的相对方位
- 10.查看一切规范节和斜支持的连接点.一起查看齿条的紧固螺栓.
- 11.坚持电动机冷却翼板及组织清洁
- 12.保证电力电缆与电气线路无破损.
- 13.关于带对重的施工升降机，查看对重导向轮的调整和固定状况.查看钢丝绳的均衡设备，天轮和对重钢丝绳托架.
- 14.查看电动升降机附壁支架、支杆、过1桥梁之间螺栓、扣环紧固状况，松动变位的应校对紧固.

升降货梯的安全稳定性优势有那些？

- 1、手动泵：当系统发生故障时，可操纵手动泵打出高压油使轿厢上升到最近的层楼位置；
- 2、应急手动阀：电源发生故障时，升降货梯价格，可使轿厢应急下降到最近的层楼位置开门，
- 3、导轨升降货梯溢流阀：可防止上行运动时系统压力过高
- 4、管路破裂阀：当液压系统管路破裂轿厢失速下降时，可自动切断油路停止下降
- 5、油箱油温保护：当油箱中油温超过标准设定值时，油温保护装置发生信号，暂停电梯使用，当油温下降后方可启动电梯。

升降货梯安装厂家-合肥升降货梯-

合肥泰笛森机电公司(查看)由合肥泰笛森机电有限公司提供。升降货梯安装厂家-合肥升降货梯-合肥泰笛森机电公司(查看)是合肥泰笛森机电有限公司（[www.hftdsjd.com](http://www.hftdsjd.com)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：张经理。