

沈阳氟碳铝单板工厂

产品名称	沈阳氟碳铝单板工厂
公司名称	海德邦斯（沈阳）建材有限公司
价格	185.00/平方
规格参数	
公司地址	辽宁省沈阳经济技术开发区开发北二路10号（注册地址）
联系电话	13332448696

产品详情

铝单板施工工艺：铝单板安装分为幕墙铝单板安装和吊顶铝单板安装，幕墙铝单板安装一般使用钢结构

式安装。吊顶铝单板安装常见的有钢结构式、吊杆式和干挂式。使用不同安装方法也不同，以下是幕墙

铝单板钢结构式安装方式。工艺流程与施工方法：吊垂直、套方 现场量尺寸 标高水平线 划龙骨分

档线 安龙骨分布线打膨胀螺栓眼 安装膨胀螺栓及连接件 安装方钢龙骨 安装面板 配合施工 成

品保护1.将室内吊垂直、套方。

2.核实室内50线，现场测量墙面实际尺寸，按吊顶排版图分格。，分格从中间向两边对称排版，和吊顶排版一样对称，将排版图找监理、甲方确认，大量加工前先做样板墙面，样板间确认后后方可加工制作。3.弹出墙面吊顶标高水平线，按建筑50线弹出标高水平线。4.按设计要求的龙骨间距布置，在已弹好的标高水平线上弹龙骨分档线。5.在墙面龙骨分档线上用电锤打孔，用M8的膨胀螺栓将连接件固定在墙上，中距600mm。6.用满焊形式，将方钢龙骨焊接在转接件上。7.安装面板：用燕尾钉将铝单板固定在副向龙骨上，先从墙面中央往两边安装，然后安装门洞、街头处，进行收边处理。要求板面平整，留缝整齐，尺寸匀称，连接稳固结实。

8.开孔安装墙体内电盒、电箱、风机设备面板。9.撕去保护膜，并进行成品保护。