

# 多功能扒粮机多少钱 多功能扒粮机 顺达粮机火爆销售

产品名称	多功能扒粮机多少钱 多功能扒粮机 顺达粮机火爆销售
公司名称	柘城县中顺粮保机械加工厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	商丘市柘城县安平镇工业园区
联系电话	15518655767 15518655767

## 产品详情

粮食输送机应该使用原厂固定卸粮斗的应检查导料栏板、清扫装置及卸料器刮板间隙是否与输送带均匀接触或严重磨损，多功能扒粮机，如有，应及时调整或更换。使用附加式卸粮斗应将检查各焊接部位是否牢固，有无歪斜，是否与输送带均匀接触。经常检查电缆及插头是否有电线外露、漏电现象，连接是否牢固，检查电机运转是否正常、传动带有无松弛现象。

粮食输送机使用前应认真阅读设备供应商提供的产品说明书、使用说明书、操作手册等资料，掌握设备的基本结构、工作原理及基本操作方法。

清扫输送带上残留的谷物和其它杂物，清扫输送机支架、托辊等位置上的稻草、麻绳、包装绳等杂物；检查电源接头是否牢固，电机是否完好，有无漏电情况等；检查输送机电机、传动带、接电等部位防护措施是否到位；

葫芦的维护和保养应及时清除附着在工作钢丝绳上的油，水泥，油漆和粘合剂，以防止葫芦损坏或报废葫芦。务必检查工作钢丝绳是否有松动缺陷，多功能扒粮机多少钱，毛刺，死弯和其他局部缺陷，以避免卡绳。经常清除葫芦外表面的污垢，多功能扒粮机销售电话，避免进入和离开绳索进入碎屑，多功能扒粮机报价，并损坏机器内部的部件。根据《使用说明书》的要求，及时添加或更换指定的（型号，规格，等级，用量等）润滑剂。在安装，运输或使用过程中避免碰撞，导致外壳损坏。起重机维护保养，操作前坚持空载运行，注意检查异常噪音和异味。

多功能扒粮机多少钱-多功能扒粮机-顺达粮机火爆销售由柘城县中顺粮保机械加工厂提供。多功能扒粮机多少钱-多功能扒粮机-顺达粮机火爆销售是柘城县中顺粮保机械加工厂（[www.sqsdlsj.cn](http://www.sqsdlsj.cn)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：古经理。同时本公司（[www.sqsdlsj.cn](http://www.sqsdlsj.cn)）还是从事扒粮机，小型扒谷机，河南扒谷机的厂家，欢迎来电咨询。

