

原平发电机出租 临时救急用电

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 原平发电机出租 临时救急用电 |
| 公司名称 | 聊城诗振机电设备有限公司 |
| 价格 | 599.00/台 |
| 规格参数 | 大宇:进口 8缸:100KW-2000KW 韩国:100A-2000A |
| 公司地址 | 全国各地均有办事处 |
| 联系电话 | 15535470333 |

产品详情

山西省24小时服务

诗振机电设备有限公司向客户提供优质的柴油发电机组和发电车租赁，所有设备均为九成新。规格齐全，功率从100KW--5000KW随时为顾客提供不同功率的发电机组，电力提供充足，为各项工程、大型工厂、酒店、超市临时救急用电之选。

主要类型有：坐式、移动、静音型、普通型机组，适应于不同的电压，不同频率的电源，随机调节符合，自动化应急，声光报警。

专业技术人员现场安装、调试、维修、保养发电机组，根据用户需要提供24小时发电服务。

发电机组的特色及优势：进口机组、技术先进、性能可靠、发电机采用PSK380D电子节能供油系统，发电机激磁系统能使用机组在任何瞬间加载时频率波动迅速恢复，过载力强.省油.噪音低.频率稳定。

品牌有：

康明斯，卡特，大宇，沃尔沃，宝马，劳斯莱斯，三菱等国外品牌。

发电机出租开机前检查项目

检查控制盘上的指示灯是否正常，如果有异常找出原因、故障。

检查机油是否在标尺“L—H”之间，如果低于“L”位应加入同型号机油，且查明原因，但不得超过“H”面。

检查冷却水箱内循环水是否充足(水箱盖下5cm),如果不够则应补充冷却水。(机组运行时不得开盖检查)

检查蓄电池连接线是否良好、牢固;电压是否充足,若不足应查明原因即时充电;察看电池液面是否正常(高过极板2—4cm),若不足应加电池补充液。

检查发电机有无漏水、漏油现象,仪表是否正常。

检查柴油(0#)油量是否工作需要,燃油阀是否打开。

检查空气阻尼显示器指示是否为绿色,若为红色应检查空气滤清器是否太脏阻塞。

完成以上步骤可以开机。

钥匙将选择开关旋向“手动”位置,此时能听到燃油电泵工作的“嗡嗡”声,(燃油压力达到要求值后会自动停止工作)。

按下绿色启动按钮,发动机起动后松开。(注:每次启动时间不能超过15秒,每次间隔时间不少于15秒,3次不能起动,必须终止启动,进行故障排除)。

故障排除后再次启动前要进行故障复位*作,将选择开关旋到“停机”位置,按下“故障复位”按钮,此时油压表、水温表应有指示。

重复启动步骤。

自动启动:

匙将选择开关旋向“自动”位置,此时能听到燃油电泵工作的“嗡嗡”声,(燃油压力达到要求值后会自动停止工作)。

将配电室“1B”柜中的发电机进线柜上的选择开关旋到“自动”位置。

当市电停电时,发电机自动启动运行。

运行中注意事项:

发电机组运转声音是否正常。

观察控制板上仪表参数是否在下列范围:电压表 $400V \pm 5\%$;表 $50 \pm 0.5Hz$;机油压力 $2 < P < 7 \text{ bar}$,水温表 $74C \sim 97C$;

充电电压 $28V$ 左右。

观察日用油箱的柴油存量是否充足。

观察发动机的排气烟色是否正常