

电动升降平台厂家 合肥电动升降平台 合肥元方机械公司

产品名称	电动升降平台厂家 合肥电动升降平台 合肥元方机械公司
公司名称	合肥元方机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽合肥京商商贸城五金机电G区FJ115-116
联系电话	18855139475

产品详情

升降平台的安全

- 1、除电气专业人员外，任何人不得随意拆装电器，以防触电或误接。
- 2、升降平台工作时，应防止手、足和衣服受到挤压。
- 3、升降平台升起后，如须停留一段时间，或需要进入工作台下面检修时，必须用撑杆将升降平台支住，以防止工作台突然落下伤人。
- 4、不得任意调整溢流阀。液压系统中的液压元件，都是在规定的压力下工作的。在压力过大而溢流阀仍然不开启的状况下，工作台可能会突然降落，使人、机、物都会受到损伤。
- 5、拆卸液压系统任何部位之前，必须首先卸压，以免压力油喷出，电动升降平台哪家好，酿成工作台跌落伤人。

液压升降平台机构上、下台面的滚轮磨损变形严重或表面平滑度差，导致滚轮在导向槽里移动时产生噪音大或液压铝合金升降平台晃动。主要原因有滚轮加工精度不够，表面光滑度差，滚轮没有经过热处理，硬度不够，导向槽表面粗糙，光滑度差，加剧了滚轮磨损。出现这种情况，应更换合格的滚轮，如果导向槽表面粗糙，也应多导向槽的表面进行处理

为客户长久使用和操作升降平台，合肥电动升降平台，小编简单介绍如何进行升降平台保养及维修：

首1选，一般正常规则的维护都是以预防为主，特别是在破损或者故障之前及时发现给予纠正或补修。这个时候的仔细检查检修可节约成本，避免出现更大问题，造成高成本整修。

其次，升降平台是依靠电能驱动，液压系统提升，操作过程中避免出现不正规操作，电动升降平台厂家，为确保升降平台正常有序工作，达到理想卸货水平，及时检查各项功能是必不可少的工作。

其次对于升降平台的液压油的更换，最1好三个月更换一次，如果使用频率不高，可一年更换一次。液压油必须清洁，电动升降平台多少钱，换好液压油后必须开机自动升降2到3次，使油缸内的空气排干净，保持足够的空间，保证升降平台可以升降达到额定的起升高度。

电动升降平台厂家-合肥电动升降平台-合肥元方机械公司(查看)由合肥元方机械设备有限公司提供。电动升降平台厂家-合肥电动升降平台-合肥元方机械公司(查看)是合肥元方机械设备有限公司（www.hfyfsb.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：方经理。