

瓦楞机配套用144KW蒸汽锅炉 全自动电蒸汽锅炉 蒸汽发生器

产品名称	瓦楞机配套用144KW蒸汽锅炉 全自动电蒸汽锅炉 蒸汽发生器
公司名称	广州市宇益能源科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:宇益 水容积:49L 种类:蒸汽锅炉
公司地址	广州市白云区北太路1627号敏捷科创中心
联系电话	020-29176609 13926161245

产品详情

一、操作起动异常及日常故障原因和排除方法

故障现象

故障原因

排除方法

操作开关指ON，电源指示灯不亮

1、保险丝烧断

更换

2、电源线接触不良

检查拧紧

3、灯泡坏了

给水指示灯亮，水泵电机不运转

1、电机转轴被卡住

松动转轴

2、电机线圈烧坏

3、电磁接触器接触不良

重新连接

4、电磁接触器线圈烧坏

5、截止阀不良热水倒流致水泵热保护

更换截止阀

水泵不运转、给水指示灯不亮

1、水位正常

无须处理

2、水位控制器有故障

3、线路连接松动或接触不良

将连线固定拧紧

4、电极棒附有异物

清理

5、指示灯坏了

水泵无法补水

1、水泵电机线圈烧坏

2、水箱无水

检查供水情况

3、管路及各接头生锈致堵塞

拆下清除或更换

4、截止阀不良

5、泵内有空气

松开放气螺丝进行排空

6、水泵不良

放空气更换

水位异常（水位过高或过低）

1、水位计两端阀阻塞

清洗、更换

2、水位计玻璃管阻塞

3、电极棒短路或故障

4、水位筒之连接管阻塞

拆下清理管内异物

压力无法上升

1、压力开关故障

更换

2、电热管损坏

检查更换

3、压力开关螺旋管阻塞

拆下清洗或换新

4、电磁接触器线圈故障

5、水位控制器或连线故障

检查或更换

6、电极棒附着异物

拆下清除

7、水位太低

参考故障水位异常

8、水位信号线松动

将连接线固定锁紧

压力上升缓慢

1、电源电压降低或缺相

用万用表检查

2、部分发热管组烧坏

3、主电源开关保险丝断

4、电磁接触器接点不良

5、疏水阀漏水

6、截止阀不良

7、超容量使用

调整使用量

安全阀一直排放蒸汽

1、使用压力过高

降低使用压力

2、安全阀排放压力太低

整定压力至7kgf/cm²

3、阀片附有异物

拆开清除

4、安全故障

压力表指示 不正确

1、表针松动

拆开归位固定

2、压力表螺旋管阻塞

清除或更换

3、压力表故障

水位计玻 璃管泄漏

1、水位计胶套损坏

关闭水位阀并更换

2、玻璃管耗损

排污阀无法排水

1、炉内泥渣阻塞

排污阀一直泄漏无法关闭

1、被异物卡住

拆开清理

2、阀已经损坏

二、保养注意事项：

1、每天必须排污一次（参照第五条第二项）

2、每天带压力开启安全阀、以免安全阀锈死

3、每隔三个月拆下发热管，把发热管外面的水垢清理干净后重新安装上，并注意发热管接线

4、每隔三个月拆下水位探针，把探针上面的水垢清理干净，并注意三根探针线要做记号，不要接错，清除探针筒与炉体连接管处水垢

敬请用户注意，遇下列情况属于用户之责任：

1、使用过程中自行调整安全阀、压力开关和控制电路而产生的后果和事故；

2、长期不使用防垢剂、除垢剂进行水质处理，水垢未清除而产生的故障和事故；

3、不遵守本说明书中的注意事项，因错误操作而引起的故障和事故；

使用过程中遇到不能自行排除的故障时，请与本公司特约经销商联系或请合格的专业人员来检查和维修。

物流托运时安全阀、压力表、压力控制器三通已拆，用户只需按对应的口径大小接上拧紧；

在发货过程中有可能碰动电箱下方黑色超温旋钮开关，请将红点对准150位置，否则会导致不加热

压力控制器接线：先拧开外壳螺钉再按图纸上的接线方式接上即可（分别接压力控制器上的1和5）