

石景山区柴油发电机出租石景山发电机租赁

产品名称	石景山区柴油发电机出租石景山发电机租赁
公司名称	北京纳琦环保科技有限公司
价格	400.00/台
规格参数	应急发电车出:200千瓦 环保型发电机:800kw 租赁静音发电:400千瓦
公司地址	北京市丰台区科学城中核路1号01号楼(806)室 园区
联系电话	15011121023

产品详情

石景山区柴油发电机出租石景山发电机租赁

每次在开机前必须要检查柴油机水箱内的冷却水或防冻液是否，如缺少要加满。机油油标尺查看油是否缺少，如缺少要加到规定的“静满”刻度线，再仔细检查有关部件有无故障隐患，如发现故障要及时排除方可开机。2.严禁带负荷启动柴油机,康明斯柴油发电机组。

柴油机在启动前要注意发电机的输出空气开关必须处在关闭状态。普通型发电机组柴油机启动后要经过3-5分钟的怠速运转(700转/分钟左右)冬天气温偏低，怠速运转时间要适当几分钟。柴油机启动后首先要观察机油压力是否正常和有无漏油、漏水等不正常现象，(正常情况下机油压力必须在0.2MPa以上)如发现异常要立即停机检修。

石景山区柴油发电机出租石景山发电机租赁

如无异常现象将柴油机转速到额定转速1500转/分钟，此时发电机显示50HZ，电压400V，则可以合上输出空气开关投入使用。发电机组不允许长时间空载运行。(因为长时间空载运行会使柴油机喷油嘴的柴油不能完全积碳，造成气门、环漏气。

)如果是自动化发电机组，则不需要怠速运行,康明斯柴油发电机组，因为自动化机组一般都配备水加热器，使柴油机缸体始终保持在45Co左右，柴油机启动后可在8-15秒内正常送电。3.注意观察运行中的工作状态。发电机组在工作中，要有专人值班，经常注意观察可能出现的一系列故障，尤其要注意机油压力、水温、油温、电压、等重要因素的变化。

另外还要注意备有足够的柴油，在运行中如燃油中断，客观上造成带负荷停车，有可能会发电机励磁控

制及相关元器件的损坏。柴油机在运行中出现机械故障，轻则造成基础件损坏，重则重大机械事故的发生。通常情况下，柴油机发生故障前，其转速、声音、排气、水温、机油压力等方面会出现某种异常迹象，即故障预兆特征。