

汽车吊车 8吨汽车吊车 通达吊车

产品名称	汽车吊车 8吨汽车吊车 通达吊车
公司名称	济宁鸿通润达机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济宁市任城区长沟镇北南田村
联系电话	15564700966

产品详情

汽车吊车

汽车吊主要是用于工程建设，工作时比较方便灵活，工作效率也很高，在操作6吨汽车吊时，有什么要注意的事项呢？如下所示：

- 1、操作汽车吊时，重要的是不能超负荷吊装和运行，也不能横拖和斜吊重物，也不能吊装凝结在地面上的物件。
- 2、使用6吨汽车吊提升时，要先吊离地面进行试吊，确定没有问题后才能起吊，操作人员也要有好的视力和听力。
- 3、6吨汽车吊应该在平台坚实的地面上，如果地面松软要夯实整平，起吊物件时速度要匀速，操作也要平稳，汽车吊车，不能忽快忽慢。
- 4、汽车吊在吊着重物回转时，一定要慢速进行，速度不可超过规定值，起吊物件上也不能站人，起吊时吊臂下面也不能站人。

汽车吊车

汽车吊在使用前，要详细检查下作业场地是否平整坚实，支腿是否牢固，确认无误后方可操作，安装12吨汽车吊过程中需注意什么呢？

- 1、汽车吊的散热器进水口在上部，左右各一个，分别与发动机左右两侧缸盖的出水管相连，散热器的进水口在上部中间，通过中间的恒温装置，与两侧缸盖的出水管连接起来。
- 2、为保证12吨汽车吊安装以后的离地间隙，以及发动机后部与变速器输入轴的连接，12吨汽车吊车

，要将发动机整机位置适当提高，前后连接支架分别加厚。

3、还要检修12吨汽车吊的排气系统，清除系统内残油等杂质，并检修汽车吊的贮气罐、管路及管路内的单向阀等气路系统。

汽车吊使用前，需要检查下作业的场地是否平整，确认没有异常后才能开始作业，12吨汽车吊的轨道都需要检验哪些地方呢？详细了解下吧。

1、汽车吊轨道在安装前，要检查钢轨、螺栓有无裂纹和松脱的现象，发现裂纹应及时更换，有其他问题也要及时修理。

2、12吨汽车吊轨道上不得有划痕，轨顶面若有较小的划痕时，可以用电焊补平，再用砂轮打光，轨顶面和侧面磨损都不应超过30毫米。

3、汽车吊轨道接头处横向位移和高低不平偏差不应超过1毫米，采用鱼尾板连接的轨道，连接螺栓不得少于4个。

4、12吨汽车吊的轨道接头处应错开，16吨汽车吊车，相距不小于0.6毫米，对接头处应有垫铁，接缝间隙不大于2毫米。

汽车吊车-8吨汽车吊车-通达吊车(推荐商家)由济宁鸿通润达机械有限公司提供。汽车吊车-8吨汽车吊车-通达吊车(推荐商家)是济宁鸿通润达机械有限公司(www.htrd966.com)今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：张瑞。同时本公司(www.tongdadiaochel.com)还是从事通达吊车，吊车厂家，双桥吊车的厂家，欢迎来电咨询。