

# 废塑料打包机器 昆明废塑料打包机 圣鸿机械设备厂

产品名称	废塑料打包机器 昆明废塑料打包机 圣鸿机械设备厂
公司名称	河南圣鸿机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	荥阳市飞龙路与荥运路交叉口东北角
联系电话	18697315999

## 产品详情

### 废纸打包机安全使用

- 1、请确认废纸打包机设备所使用的电源，勿插错电源、本机采用三相四线制、花线为接地零线，作漏电保护。
- 2、操作时请勿将头手穿过带子的跑道；
- 3、请勿用手直接触摸加热片；
- 4、勿用水冲洗废纸打包机设备，工作场所潮湿时，操作人员请勿赤脚工作；
- 5、机器不使用时请将储带仓内的带子卷回带盘，以免下次使用时变形；
- 6、输带滚轮表面请勿粘油；
- 7、机器不用时切记拔掉电源；
- 8、勿随意更换机器上的零件。
- 9、主要零部件要经常用油润滑。

### 废纸打包机的电器系统使用注意事项

(1) 废纸打包机输入电源建议采用三相四线制，使用前必须进行可靠的接地保护。输入引线建议采用3×35+1×10mm平方电缆。

(2) 启动主电机前，应检查各个操作元件是否处在复位状态。

(3) 启动主电机时，应先点动"主电机启动"按钮，然后立即按"主电机停止"按钮，观察主电机旋向是否与标牌指示方向一致如不一致，应调整三相的电源相位使其一致。

切记：电机旋向与指示方向相反转动时，时间不能超过2秒，否则将会损坏主油泵。

(4) 带有断相与相序保护的电气系统，按下"主电机启动"按键后主电机不工作时，可将三相线的任意两线相互换位置接即能正常启动。

(5) 机器停机时，废塑料打包机价格行情，应首先停止打包作业，然后再停止主电机工作。

(6) 电动机不得频繁启动，连续启动不超过三次。

(7) 电动机过热自动断电后，若要强行启动电机。进行短时间工作，必须调小泵送速度。并保证主电机的工作电流不超过额定值的1/2。

(8) 机器因故障需用排除时，请务必切断工作电源。

(9) 切断工作电源，需开机重新上电工作时应有不小于2分钟的时间间隔，小型废塑料打包机价格，否则，控制器有可能出现异常工作。

(10) 在无紧急状态时，务必请不要随意按动"急停"按钮开关否则将导致电气元件和液压元件损坏。

(11) 定期对电气元件接头及紧固件进行检查，必要时更换电气元件。

(12) 废纸打包机的电气检修应由专业电工人员进行，且应严格遵守电气安全规程。

最常见的差别主要表现为以下几点：1、材质差别。材质的差别主要表现为两个方面，一是材质型号的差别，昆明废塑料打包机，例如碳钢和不锈钢。二是板材厚度的差别。前者的差别显而易见，所以不容易存在误区，后者则是经常让用户迷惑的地方，废塑料打包机器，尤其对于半自动废纸打包机这类产品，这类产品本身自动化程度不高，实现的工作价值也没有那么大。

一定场景下，半自动废纸打包机还是非常便捷的，尤其是对快递、电商等这类发货量大，但发货尺寸又不统一的行业而言，半自动废纸打包机是不可或缺的包装设备之一。废纸打包机价格差距在哪里废纸打包机按其自动化程度来划分的话可以分为半自动废纸打包机、自动废纸打包机以及全自动废纸打包机

废塑料打包机器-昆明废塑料打包机-圣鸿机械设备厂由河南省圣鸿机械设备有限公司提供。废塑料打包机器-昆明废塑料打包机-圣鸿机械设备厂是河南省圣鸿机械设备有限公司（[www.hnsh8.com](http://www.hnsh8.com)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：张经理。