

不锈钢伸缩门 芜湖伸缩门 富贵门业

产品名称	不锈钢伸缩门 芜湖伸缩门 富贵门业
公司名称	鸠江区沈巷镇富贵门业经营部
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖市鸠江区沈巷镇沈奥花园门面房
联系电话	暂无

产品详情

全自动伸缩门特点

全自动伸缩门是在门支架上安装门，门支架下端通过主轴，固定在支架底座上，门支架一侧安装一铁块，不锈钢伸缩门，一推杆也通过主轴固定在支架底座上，推杆上固定一电磁铁，电磁铁与门支架上的铁块相吸，使门支架与推杆结合在一起，推杆上连接一连杆，连杆通过转轴与摇臂连接，摇臂通过轴梢与齿轮连接，芜湖伸缩门，齿轮受一电动机带动正、反向旋转，使门向右收缩或向左伸出，门收缩或伸出由二个限位传感器控制。门支架的转轴上安装有扭簧，在断电状态下，电磁铁失去磁性，使门支架脱离推杆，并由扭簧的扭力，迫使门支架向左收缩而达到断电开门的目的。

电动伸缩门如何安装？

1在安装电动伸缩门之前，首先要根据安装条件检查用户的地面。安装所有无轨门时，地面必须在每个点都是水平的，并且必须没有不平整。否则会影响电动门的运转。有轨道门可以相应降低要求，但误差不能超过0.5厘米，否则会影响门排的运行。

2，安装无轨电动门时，磁铁按照附带的磁铁嵌入方式安装，安装尺寸不能随意改变，以减少调试中的麻烦。

3，在地面铺设水泥或轨道时，请用绝缘管覆盖电缆并将其一起埋入地下，电动伸缩门，电缆和轨道之间没接口，以免日后维护时出现问题。线径要求大于0.75平方米，埋线越长线直径越大。

电动伸缩门维修，由多个依序排布的大门片和小门片连接组成，其中相邻的两门片之间设有至少一根接连两者的斜向设置的连接管，且小门片可内套于大门片内。本实用新型由于采用可相互内套的大门片和小门片组成伸缩门维修的结构，在伸缩门维修收合时自动将小门片套置在大门片内，从而使这个伸缩门维修的占地面积，使其可以适应各种场地的安装，同时大小相间门片组成的伸缩门维修结构，即使伸缩门维修展开时错落有致，外观美观，又由于小门片耗材少，可有效降低伸缩门维修的生产成本，进一步

有利于其推广应用

核门主要由门体、驱动器、控制系统构成。门体采用优质铝合金及普通方管管材制作，采用平行四边形原理铰接，伸缩灵活行程大。驱动器采用特种电机驱动，蜗杆蜗轮减速，并没有手动离合器，停电时可手动启闭，控制系统有控制板，按钮开关，另可根据用户需求配备无线遥控装置。

不锈钢伸缩门-芜湖伸缩门-富贵门业由鸠江区沈巷镇富贵门业经营部提供。不锈钢伸缩门-芜湖伸缩门-富贵门业是鸠江区沈巷镇富贵门业经营部（fuguimenye.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：江震。