

# 再生矿泉水瓶破碎机生产厂 东启塑料机械厂

产品名称	再生矿泉水瓶破碎机生产厂 东启塑料机械厂
公司名称	顺平县东启塑料机械厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省保定市顺平县苏辛庄工业区
联系电话	15188705527

## 产品详情

矿泉水瓶破碎机生产厂的开机准备：1、该机启动之前，需要手动转动惯性轮，检查主轴旋转是否正常，是否有卡顿情况，检查三角带松紧，如有偏差，及时进行调整，确保电动机传动稳定。2、每次矿泉水瓶破碎机生产厂停机之前，15分钟停止投放废旧塑料，带破碎腔内的物料彻底破碎干净，再有序的关闭控制电源。然后对破碎腔、刀架内的残留物料进行清理，特别是筛网孔洞是否有堵塞情况，检查刀具是否有松动，刀片的锋利程度等等。

矿泉水瓶破碎机生产厂主要用于破碎各种塑性塑料和橡胶如塑料异型材、管、棒、丝线、薄膜、废旧橡胶制品。粒料可直接供挤出机或注塑使用，也可以通过基础造粒再生使用。矿泉水瓶破碎机生产厂还有一种是注塑机的周边设备，可以破碎回收注塑机产生的不良品及水口料的机器。塑料破碎机通过电动机带动动刀刀盘高速旋转，在动刀高速转动的过程中与定刀形成相对运动的趋势利用动刀与定刀之间形成的间隙造成塑料粉碎剪切的切口从而将大块塑料进行破碎，破碎后的塑料通过筛网对塑料颗粒大小进行过滤输出。

矿泉水瓶破碎机生产厂的检修：一、在日常使用的过程中，要时常的检查圆盘的转动情况，要根据产品的具体规定将圆盘的转速控制在合理的范围，以免由于圆盘转速太快而影响产品的粒度。二、矿泉水瓶破碎机生产厂发现不正常的响声，应立即停机，检查该产品在运输途中机器各部位零件是否遗失，螺栓是否有松动现象，由于该机是转动主轴皮带轮，还要检查转动时有无碰撞现象。三、矿泉水瓶破碎机生产厂被粉碎物料中严禁掺入铁质物和杂物，电机接线后检查转动方向是否正确。