

# 合肥华大通用节能公司 复盛空压机 合肥空压机

产品名称	合肥华大通用节能公司 复盛空压机 合肥空压机
公司名称	合肥华大通用工业节能技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市高新区合欢路16号新世纪商务中心1栋7F
联系电话	18655172666 18655172666

## 产品详情

该机型为电动机驱动二级螺杆空压机。通过管道，导线和底板装上各种附件?连接后便成为完全自成一体的空压机组。?螺杆空压机的压缩产生于两根螺杆的啮?合。空气通过进气空滤器进入一级压缩，将空气压缩到级间压力。空气然后在通?过第二节的途中要经过一个冷却油幕，通过大量与冷却油接触大大降低了第二级?的进气温度压缩空气进入第二级，复盛空压机，将被压缩到最终排气压力，最后通过排气法兰?排出第二级主机，压缩空气进入分离器，将冷却油从空气中分离出来。冷却油冷却后回到压缩机进口，星伯爵空压机，空气排出分离器进入后冷却器，冷却到最终排气温度，冷凝水在水分离器中分离出来，通过排放阀排出。

连杆断裂主要为连杆螺栓断裂。

原因分析：

- 1、连杆螺栓长期得使用，产生塑性变形，发生疲劳破坏；
- 2、螺栓或螺母与大头端面接触不良，产生偏心负荷，使螺栓实际受力增大断裂；
- 3、连杆运动受阻或受到冲击，瞬间载荷增大，螺栓应力超过许用值断裂。

处理措施：

- 1、定期检查连杆螺栓受力和变形情况，如螺栓发生塑性变，应立即更换；
- 2、确保螺栓的材质及加工质量，正确安装和联接，防止螺栓或螺母歪斜，合肥空压机，使接触面均匀分布、接触平整；
- 3、严格按照章程操作使用设备，保持机器平稳运行，避免连杆受到冲击。

空气压缩机应停放在远离蒸汽、煤气迷漫和粉尘飞扬的地方。进气管应装有过滤装置。空气压缩机就位后，应用垫块对称楔紧。

经常保持贮存罐外部的清洁。禁止在贮气罐附近进行焊接或热加工。贮气罐每年应作水压试验一次，试验压力应为工作压力1.5倍。气压表、安全阀应每年作一次检验。

操作人员应经专门培训，必须了解空气压缩机及附属设备的构造、性能和作用，熟悉运转操作和维护保养规程

合肥华大通用节能公司(图)-复盛空压机-合肥空压机由合肥华大通用工业节能技术有限公司提供。合肥华大通用节能公司(图)-复盛空压机-合肥空压机是合肥华大通用工业节能技术有限公司（[www.hfhdt.com](http://www.hfhdt.com)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：陆经理

。