

M1332B外圆磨床多少钱 无锡市锡都机床

产品名称	M1332B外圆磨床多少钱 无锡市锡都机床
公司名称	无锡市锡都机床制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省无锡市胡埭沙滩路1号
联系电话	13861448297 13861448297

产品详情

外圆磨床用前准备工作要求

外圆磨床在工厂等地方经常使用，为了降低整个操作过程中，发生意外的可能性，我们需要在使用它之前做好一些准备工作，具体要求如下所述。外圆磨床用前准备工作

- 1、首先对外圆磨床即将使用的环境进行检查，确保其整个操作空间范围内没有杂物存在，如此可以避免杂物对其部件构成损坏的异常发生。
- 2、对即将进行起吊操作所需的更大力度进行估测，以便选择吨位合适的牵引机进行工作，M1332B外圆磨床厂家，以免出现超载使用情况而引发危险。
- 3、对所选牵引机的各个部件进行安全检查，对于有异常情况出现的部件及时进行维修，以降低使用过程中突发事件的发生可能性。

外圆磨床的安装原理维护部位你了解多少？现在一起来看看下：

- (1) 磨床运到工厂，不可长时间置于室外，扬州M1332B外圆磨床，阳光之局部照射，将会影响精度。
- (2) 吊卸本机时，应以10mm以上铜索穿过吊钩吊运，或以堆高机卸下，但皆要注意位置，才不致倾倒。
- (3) 在收到货品时，应检验货品与交货单之明细，规格是否一致，如有不符或短少请在交货单上注明，以便处理。

清洗：机器上涂有防锈油部分，用柔布沾煤油，擦拭除去。

无锡外圆磨床安装：

(1) 安装场地：一般水泥厚150mm以上地面即可，避免四周有振动及日光直射之场所。

(2) 若安装于动床、刨床等附近，则须有防震基础工事。

(3) 依基础座，水平调整螺丝，本机之顺序安装。

外圆磨床的头架采用其无极调速，M1332B外圆磨床报价，这样可以在一定程度上适应其不同工件的磨削，机床具有自动切入，两轴联动自动修整砂轮和自动补偿。并可根据用户需要配置自动测量装置。

外圆磨床采用具有各运动部件的电气、液压连锁机构，操作安全可卡。外圆砂轮、内圆砂轮装有可靠的安全护罩，M1332B外圆磨床多少钱，设备的床身刚性及热变形都优于M1432A，工作台的润滑为小孔节流卸荷形式电动机功率加，磨削率高。

外圆磨床工作台的纵向移动、轮架的快速进退，砂轮自动周期进给等均由操作按钮、电气、液压控制。机床具有工作台手动机构，砂轮架手动横向进给机构和液压脚踏尾架后退装置。

M1332B外圆磨床多少钱-无锡市锡都机床由无锡市锡都机床制造有限公司提供。M1332B外圆磨床多少钱-无锡市锡都机床是无锡市锡都机床制造有限公司（www.cnxdjc.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：郑经理。