

德国宝华BAUER100-TE呼吸器填充泵使用操作

| | |
|------|------------------------------------|
| 产品名称 | 德国宝华BAUER100-TE呼吸器填充泵使用操作 |
| 公司名称 | 山东旭安电子科技有限公司 |
| 价格 | .00/台 |
| 规格参数 | 品牌:德国宝华 型号:BAUER100-TE 产地:德国 |
| 公司地址 | 山东省济南市高新区舜华街道舜旺路258号明湖白鹭郡一区8号楼503 |
| 联系电话 | 0531-82897289 15508683163 |

产品详情

安全工作时时抓，事故消灭在萌芽。精心操作细检查，消灭事故在萌芽。公司上推行“全程服务”，即实行售前、售中和售后全过程服务，公司配有经过严格培训的技术人员，随时为消费者提供快捷、周到的服务。主要经营业务：固定式气体报警器、便携式气体检测仪、气体检测报警仪、多功能气体检测仪、空气呼吸器、防化服、空气充气压缩机等人体防护产品，如需了解详情欢迎来电咨询

德国宝华BAUER100-TE呼吸器填充泵使用操作步骤：

- 1、用工具包中的工具将滤芯上方的盖子以逆时针方向打开，将油滤芯包装打开，小头朝下放入，压实。然后再用工具将盖子以顺时针方向拧紧关闭。没有加入油滤芯前严禁开机。
- 2、将油标拔出加入随机的润滑油，在加入过程中要参看油标，不要多加或少加，油的位置应该在油标的凹槽中间将油标插入油罐再拔出即可确认当前油量。次加入润滑油时，大概需要加入1/3瓶润滑油。在快接近时，需要慢慢加以确保不要多加。加完润滑油后盖紧油标。
- 3、此空气压缩机配备有一个专用插座，所需要电压为380伏。在使用前，先请专业电工将插座上的电线连接好，然后启动，看压缩机叶片转动方向是否与箭头所示意方向一致，如果不一致，调整到一致。
- 4、将空气压缩机的出气口与气瓶连接，将气瓶瓶阀处于关闭状态，关闭压力表下方的卸压阀。开启空气压缩机，约两三分钟后压力表显示读数，当压力达到300bar时，将油滤芯上方的终压安全阀顺时针拧紧。
- 5、缓缓打开气瓶瓶阀，此时压力表读数下降，充气开始。大约15分钟后，开启机器底端的排油、排气阀门，将里面的油污排干净。然后迅速关闭。气瓶充满气后，关闭气瓶瓶头阀。关闭充气阀。

6、关闭空气压缩机，将气瓶卸下。打开机器底部的冷凝物排放阀，直至压缩机中的气体排尽，然后拧紧。后反复转动压力表下方的卸压阀，将压力表指针归零。

德国宝华BAUER100-TE呼吸器填充泵使用操作技术参数：

排气量：100升/分钟（标准状态）

排出压力：30Mpa

驱动方式：电动或汽油机

重量：46kg

制造标准：EU89/392EWG

型号：JuniorII

类型：消防呼吸用气

驱动功率：(kW)4

驱动方式：三相电机

尺寸：880*480*640mm

冷却系统：风冷

电压：220V/380V

大或额定工作压力：225/330bar

级数：3

汽缸数：3

级汽缸直径：68mm

第二级汽缸直径：28mm

第三级汽缸直径：12mm

活塞冲程：24mm

速度：2300r/min

级中间压力：65bar

第二级中间压力：65bar

压缩机油量：360cm²

温度：(+5 +45) ° C

压缩机大允许倾角：10 ° C

工作电压：380V , 50Hz

功率：2.2KW

速度：3000r/min

外壳防护等级：IP44

充气时间：6.8升瓶约17分钟