

广东饮料瓶破碎机厂家 东启机械

产品名称	广东饮料瓶破碎机厂家 东启机械
公司名称	顺平县东启塑料机械厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省保定市顺平县苏辛庄工业区
联系电话	15188705527

产品详情

废旧塑料在经过塑料破碎机破碎、清洗之前，需要人工进行分拣和鉴别，以去除废塑料中的杂质和金属物质，同时对于不同类型的废旧塑料进行分离，从而保障塑料加工的纯度，由于塑料的物理性能不同，组成的产品物理性能也不同，虽然某些助剂使聚合物的原始指标有所变化，但它们总要保持部分原有性能。避开已变指标，采用不变指标，这是常用于复杂场所中区分不同废塑料的一种方法。将同一类形态相同的回收塑料放在一起，采用光、密度、热冷拉伸/弯折、冲击破坏、摩擦电笔测试就能鉴别各种不同的塑料，达到准确回收。

塑料破碎机应该怎样维护？1.该机械转动主轴皮带轮，检查转动时有无碰撞现象。2.该产品的电机接线后检查转动方向是否正确。3.塑料破碎机被粉碎物料中严禁掺入铁质物和杂物。4.该产品发现不正常的响声，应立即停机。5.定期检查产品轴承内润滑现象，注入润滑油。东启塑料机械厂生产塑料破碎机，质量保证，价格实惠，如有需要，欢迎新老客户来电访问订购！！

塑料破碎机的保养：1、该机械定期检查皮带是否松弛，及时调紧。2、新机器使用时，每隔4天就需要打开停机打开碎料室，用扳手逐个将刀片的螺母重新紧固一次。3、塑料破碎机应把塑料粉碎机安置通风位置，保证电机工作热量散发，延长其寿命。4、定期检查刀具螺丝，全新机使用1小时后，用工具紧固动刀，定刀的螺丝，加强刀片与刀架间的固定性。