

遥控水泥板码垛机

产品名称	遥控水泥板码垛机
公司名称	沂南县德成机械厂
价格	7290.00/套
规格参数	沂南德成机械:抓砖机 B-20:上砖机 临沂:码垛机
公司地址	山东临沂沂南县
联系电话	0539-3552218 15653907951

产品详情

遥控水泥板码垛机 厂家销售实心砖码砖机|实心砖上车机、水泥砖电瓶叉车、免烧砖叠板机等，码砖机空心砖可码垛13-15层，标砖可码垛22-25层左右，一人就可以操作，省时省力，是免烧砖厂码垛装车设备。实心砖码砖机|实心砖上车机可以夹空心砖也可以夹标砖，电动遥控，用于免烧砖厂空心砖厂生产的成品砖进行码垛装车，使用免烧砖码垛机轻松省力效率高，一人操作还省人工。可以自由行走，可360度转向、升高、电动遥控操作，即可以夹空心砖又可以夹标砖，一人就能完成拆板、码垛、装车，省时省力、操作简单。可对标砖一板26-50块，可对3块空心砖，4块空心砖，5块空心砖，6块空心砖进行装车码垛。也可以对水泥板、水泥棒，U型槽等水泥预制品进行码垛装车。

该车设计合理,寒冷季节无需启动即可使用,无驾驶技术也可操作,较大程度地降低了砖厂工人的劳动强度。电瓶运砖车拉砖车使用方法1:先要检查电瓶线是否连接牢固,电量是否充足(电量指示表可以显示),轮胎气
压是否正
常,转向系统是否
灵活,刹车系统是否正常,如果一切
正常既可以进行第二步操作,2:打开电源总开关
,会听到直流接触器吸合的声音,这时候
需要看电量指示表上的指示灯
是否亮起,亮起表示正常,然后开启大灯开关,前面大灯会亮起,如果一切正常既可以进行第三步操作,3:查看机械档位的档杆位置是在升降位还是在进退位,若是在进退位,车辆可以前进或者后退,档位若是在升降位,车辆可以上升或者下落,在这里需要提醒用户一点,在前进或者倒退时,上升或者下落是不会工作的,在上升或者下落时,前进或者后退也是不会工作的,查看好机械档位所在的位置时即可进行第四步操作,如果需要上升或者下落,只需要把机械档位手柄扳动到升降档位,电动档位操作方法同上。

