

电表箱厂家 湖北电表箱 合泰兴智能电器公司

产品名称	电表箱厂家 湖北电表箱 合泰兴智能电器公司
公司名称	湖北合泰兴智能电器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省武汉市葛店开发区宏业2路5号
联系电话	13971641369

产品详情

湖北合泰兴智能电器有限公司主要经营：高低压电器、成套电控设备、电线电缆、电子元件制造、销售及咨询服务；销售机电产品（不含小轿车）、电力工具、五金交电、家用电器、矿山电器、防0暴电器、通讯设备、仪器仪表、塑钢、机械设备及零配件。

铁壳电表箱就是这样的用铁皮制作的电表箱，有一位的及多位的，家用电表箱，可安装不同数量的电表用。

电表箱与配电箱的区别

电表箱是用于电量计量的专用箱，如电流表，电度表，功率表等。

而配电箱是用于低压供电分配线路的专用箱，如一路进线开关，10路出线开关的配线。

透明电表箱用的材质是聚碳酸酯简称：（pc）底座是采用工程塑料简称：（abs）。

湖北合泰兴智能电器有限公司主要经营：高低压电器、成套电控设备、电线电缆、电子元件制造、销售及咨询服务；销售机电产品（不含小轿车）、电力工具、五金交电、家用电器、矿山电器、防0暴电器、通讯设备、仪器仪表、塑钢、机械设备及零配件。本公司拥有完整、科学的质量管理体系。公司一直秉着“融入客户，服务客户”的理念，本着诚信、实力和产品质量获得业界的认可。欢迎各界朋友莅临我们公司参观、指导和业务洽谈。

电表箱安装之进出线注意细节-合泰兴告诉你

电表箱这个产品，早已经融入人们日常生活中，可谓是人尽皆知。虽然，电表箱厂家，大多数朋友都知道电表箱这个产品，却很少有朋友真正的了解电表箱这个产品的，比如说“电表箱安装之进出线

需要注意哪些细节”相信，还是有相当多的朋友不了解的，这里合泰兴电气-电表箱厂家就为大家简单的讲解下电表箱安装细节之进出线注意事项：

- 1.每表配线的绝缘铜线不小于4mm²，RS485回路导线应不小于0.5mm²。
- 2.多表位计量箱内各电能表中性线应分表安装，不得共用。
- 3.计量箱内应采用绝缘阻燃的导线，色标应为：相线为黄绿红三色；零线为黑色；PE线为黄绿双色线。
- 4.进线单元爬电距离大于12mm，电气间隔大于10mm，出线单元爬电距离大于8mm。
- 5.进线开关室内应配置采集0器使用的辅助端子。
- 6.计量箱内亦采用线槽布线，进出线独立分开，布线设计合理、工艺过关。
- 7.每个表位要有编号，湖北电表箱，应在计量表出线端的进户线上设置“产权分界点”标识。

电表箱安装细节之进出线需注意事项可以说是常识，电表箱尺寸，这点我们需要记住的。虽然我们不需要自己动手去操作，了解电表箱常识，丰富一下自己的大脑也是好的。至少在朋友聊天时聊到这个话题我们不会那么尴尬的，你说对不？更多电表箱知识可以访问合泰兴.

湖北合泰兴智能电器有限公司主要经营：高低压电器、成套电控设备、电线电缆、电子元件制造、销售及咨询服务；销售机电产品（不含小轿车）、电力工具、五金交电、家用电器、矿山电器、防0暴电器、通讯设备、仪器仪表、塑钢、机械设备及零配件。

电表箱接线

- 1二级漏保器进出线线径应满足表箱内所有客户的用电负荷容量，并留有余地，接线走线应讲究整齐规则，不得随意乱接乱扯。
- 2在多雷区计量装置应装设防雷保护。

电表箱厂家-湖北电表箱-合泰兴智能电器公司由湖北合泰兴智能电器有限公司提供。电表箱厂家-湖北电表箱-合泰兴智能电器公司是湖北合泰兴智能电器有限公司（htxzndq.tz1288.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：孙经理。