

肇庆叉车 购买叉车 桐辰物流设备

产品名称	肇庆叉车 购买叉车 桐辰物流设备
公司名称	东莞市桐辰物流设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市寮步镇石步村石大路21号
联系电话	18610079560

产品详情

选择叉车型号

选择叉车重要的因素是考虑其应用场合以及仓库的实际情况，如果叉车用于装载和卸载拖车，那前轮驱动、坐驾式平衡重式叉车比较合适。如果叉车用于穿梭装卸货物到拖车，一个要考虑的因素是“自由起升”的问题，即在门架不升高的前提下，货叉可以升高。仓库巷道的宽度是选择叉车时需要考虑的又一个问题，三轮座驾式叉车要求有10ft（1ft=0.3048m）宽的巷道，四轮叉车则需要更多的空间，为12~13ft宽的巷道。在更狭窄的巷道，用户更喜欢前移式叉车，其装有收回托盘用的外伸支架，3吨叉车价格，可在大约8ft宽的巷道中操作。

柴油叉车发动机使用的注意事项和保养

发动机使用注意事项

新机或大修后，柴油机不可以一开始就以满负荷、高速工作，必须低速轻负荷磨合50小时后，才可转入正常运转。

保证燃油的清洁。必要时经过沉淀或绸布过滤。

保持正常水温（70~85℃）、机油压力（中等转速时0.2~0.4MPa）。

运转过程中，发现异常，立即停车检查。

不宜用“硬水”作冷却水用，防止产生水垢，降低发动机使用寿命。

适用机型：各种型号电瓶叉车

- 1、 启动时保持适当的启动速度，不应过猛。
- 2、 注意观察电压表的电压，若低于限制电压时，5吨叉车价格，叉车应立即停止运行。
- 3、 叉车在行走过程中，不允许扳动方向开关而改变行驶方向，以防烧坏电器元件和损坏齿轮。
- 4、 行驶与提升不宜同时进行。
- 5、 注意驱动系统，肇庆叉车，转向系统的声音是否正常，购买叉车，发现异常声音要及时排除故障，严禁带病作业。
- 6、 转变时要提前减速。
- 7、 在较差道路情况下作业时，其重要适当减轻，并应降低行驶速度。
- 8、 在大坡度路面运载货物时，注意货物在货叉上的牢固程度。

肇庆叉车-购买叉车-桐辰物流设备(推荐商家)由东莞市桐辰物流设备有限公司提供。肇庆叉车-购买叉车-桐辰物流设备(推荐商家)是东莞市桐辰物流设备有限公司（www.dgtcwl.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：李先生。