

汽车吊车 10吨汽车吊车 通达吊车

产品名称	汽车吊车 10吨汽车吊车 通达吊车
公司名称	济宁鸿通润达机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济宁市任城区长沟镇北南田村
联系电话	15564700966

产品详情

汽车吊车

- 1、工作中突然断电时，应将所有的控制器手柄扳回零位；在重新工作前，应检查起重机动作是否都正常。
- 2、在轨道上露天作业的起重机工作结束时，应将起重机锚定住。风力大于6级时，一般应停止工作，并将起重机锚定住。对于门座起重机在沿海工作的起重机，风力大于7级，应停止工作，汽车吊车，并将起重机锚定住。
- 3、司机对起重机进行维修保养时，应切断主电源，并挂上标志牌或加锁；必须带电修理时，应带绝缘手套、穿绝缘鞋，10吨汽车吊车，使用带绝缘手柄的工具，并有人监护。
- 4、有下列情况之一时，司机不应进行操作：
 - (1) 超载或物体重量不清时不吊；
 - (2) 信号不明确时不吊；
 - (3) 捆绑、吊挂不牢或不平衡可能引起滑动时不吊；
 - (4) 被吊物肯人或浮置物时不吊；
 - (5) 结构或零部件有影响安全工作缺陷或损伤，如制动器或安全装置失灵、吊钩螺母结构装置损坏、钢丝绳损伤达到报废标准时不吊；
 - (6) 遇有拉力不清的埋置物时不吊；
 - (7) 斜拉重物时不吊；

- (8) 工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物情况和指挥信号时不吊；
- (9) 重物棱角处于捆绑钢丝绳之间未加衬垫时不吊；
- (10) 钢水（铁水）包装得过满时不吊。

汽车吊车

- 1、吊车工作时，臂架、吊具、辅具、钢丝绳、缆风绳及重物等，与输电线的较小距离不应小于的规定。
- 2、重物起落速度要均匀，非特殊情况不得紧急制动和急速下降。
- 3、重物不得在空中悬停时间过长。
- 4、流动式起动机，工作前应按说明书的要求平整停机场地，牢固可靠地打好支腿。
- 5、吊运重物时不准落臂；必须落臂时，应先把重物放在地上。
- 6、吊臂仰角很大时，汽车吊车价格，不准将被吊的重物骤然落下，防止起重机向另一侧翻倒。
- 7、吊重物回转时，动作要平稳，不得突然制动。
- 8、回转时，重物重量若接近额定起重量，重物距地面的高度不应太高，一般在0.5米左右。

- 1、用两台或多台吊车吊运同一重物时，钢丝绳应保持垂直，各台起重机的升降、运行应保持同步，12吨汽车吊车，各台起重机所承受的载荷均不得超过各自的额定起重能力。如达不到上述要求，每台起重机的起重量应降低至额定起重量的80%，并进行合理的载荷分配。
- 2、有主副两套起升机构的吊车，主副钩不应同时开动（设计允许同时使用的专用起重机除外）。
- 3、电气设备的金属外壳必须接地。
- 4、禁止在吊车内存放易燃易爆物品，司机室应备灭火器。
- 5、每两年至少对起重机进行一次安全技术检验。
- 6、起重指挥人员发出的指挥信号必须明确、符合标准。动作信号必须在所有人员退到安全位置后发出。

汽车吊车-10吨汽车吊车-通达吊车(推荐商家)由济宁鸿通润达机械有限公司提供。汽车吊车-10吨汽车吊车-通达吊车(推荐商家)是济宁鸿通润达机械有限公司（www.htrd966.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：张瑞。同时本公司（www.tongdadiaoch e4.com）还是从事8吨自制吊车，小型自制吊车，自制吊车厂家的厂家，欢迎来电咨询。