

富贵门业 不锈钢伸缩门 芜湖伸缩门

产品名称	富贵门业 不锈钢伸缩门 芜湖伸缩门
公司名称	鸠江区沈巷镇富贵门业经营部
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖市鸠江区沈巷镇沈奥花园门面房
联系电话	暂无

产品详情

电动伸缩门如何保养维护？

- 1.清除伸缩门电机及传动链条表面灰尘，并加润滑油
- 2.检查手动开关控制合，清洁按钮的污物，并且做好防水措施。
- 3.检查伸缩门行走轮是否松动，如果松动要加固。
- 4.禁止用生物、硬物撞击伸缩门，自动伸缩门，禁止伸缩门挂载物品。
- 5.伸缩门运行过程中，如偶发生较大抖动或异常声时，应停机检查，排除有碍伸缩门正常启动的杂物，要每天都清理导轨周边杂物。
- 6.伸缩门禁止于配、碱性物溶液接触、以防腐蚀材料表面。
- 7.定期擦洗可延长伸缩门使用寿命，并且使伸缩门长期保持靓丽表面。
- 8.对于车流量多且频繁的小区或单位，与智能道闸互相配合使用。因为伸缩门开关所需时间相对较长，出入速度慢，而道闸开关只需3-5，秒，能有效缓解。

电动伸缩门如何安装？

- 1在安装电动伸缩门之前，首先要根据安装条件检查用户的地面。安装所有无轨门时，地面必须在每个点都是水平的，并且必须没有不平整。否则会影响电动门的运转。有轨道门可以相应降低要求，但误差不能超过0.5厘米，芜湖伸缩门，否则会影响门排的运行。
- 2，安装无轨电动门时，伸缩门价格，磁铁按照附带的磁铁嵌入方式安装，安装尺寸不能随意改变，以减

少调试中的麻烦。

3, 在地面铺设水泥或轨道时, 请用绝缘管覆盖电缆并将其一起埋入地下, 电缆和轨道之间没接口, 以免日后维护时出现问题。线径要求大于0.75平方米, 埋线越长线直径越大。

全自动伸缩门的组成: 全自动伸缩门主要由门体、驱动器、控制系统构成。门体采用不锈钢及铝合金专用型材制作, 采用平行四边形原理铰接, 伸缩灵活行程大。驱动器采用特种电机驱动, 蜗杆蜗轮减速, 不锈钢伸缩门, 并没有手动离合器, 停电时可手动启闭, 控制系统有控制板, 按钮开关, 另可根据用户需求配备无线遥控装置。可配备滚动显示屏, 显示500字的显示内容。还可配备智能红外线双探头防碰撞装置, 遇人或异物20-30CM可自动返回运行, 从而保障车辆及行人的安全。、

富贵门业(图)-不锈钢伸缩门-芜湖伸缩门由鸠江区沈巷镇富贵门业经营部提供。鸠江区沈巷镇富贵门业经营部 (fuguimenye.com) 是从事“伸缩门|道闸|岗亭”的企业, 公司秉承“诚信经营, 用心服务”的理念, 为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询! 联系人: 江震。