

廊坊水泥包装机 单嘴水泥包装机 雪景机械

产品名称	廊坊水泥包装机 单嘴水泥包装机 雪景机械
公司名称	安丘市雪景机械厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省安丘市安阳路68号
联系电话	18953616199

产品详情

粉体包装机工作原理：料仓的水泥物料进入包装机出料斗壳体，经人工插袋的同时启动行程开关，把信号传至微机，启动电磁阀，通过气缸工作，打开出料嘴，螺旋式水泥包装机，由高速运转的叶轮将水泥物料经出料嘴连续不断的灌装与编织袋中，当袋重达到设定值时，由传感器把信号传至微机，电磁阀通过微机控制启动气缸，关闭出料嘴定制灌装；同时电磁阀通过感应器的信号进行吸合，压袋器作用，使包装袋自动倾斜掉袋。

运行流程

- （一）启动运转步骤：通电—启动皮带机—启动包装机—启动给料机—插袋—灌装—计量—掉袋
- （二）停机步骤：关闭给料机—放空包装机中水泥—关掉总电源

全操作与日常维护保养

- （一）开车前注意现场环境，颗粒包装机，清除影响作业的障碍物，除插袋外，禁止其他人员靠近旋转包装机。
- （二）开车前认真检查电器部分，调速器旋钮位置于0位，顺时针转动旋钮逐渐加速到所需转速，每分停机务必将调速器旋钮回到0位。
- （三）插袋时身体与机器要保持适当距离，防止碰伤。

水泥包装机的出现对于我们生活中起到了那些便捷？江亚水泥机械作为水泥包装机械生产企业，我们总结了一下几点：1.方便生产，对于大批量生产的产品，尤其是粉体物品来说，包装机能够适应生产企业机械化、自动化、专业化的需求，兼顾资源能力和生产成本，有效的提高带来劳动生产率。2.方便储运，廊坊水泥包装机，物品的包装都是定量、顶型的，这样便于流通，仓储，货架陈列等，3.方便使用，单嘴水泥包装机，由于包装之后都是用袋装或者箱体包装，在使用的过程中变的更加便捷

水泥包装机的检验和调试必须用标准砝码，液压推动器用油，液压推动器采用变压器油，必须干净无杂质，并根据环境温度选用变压器油.收尘器，提升机，回转筛，分格轮等.启动辅助设备，用手动开关分别检查台电机，工作是否正常，然后将手动开合上两电源，关拨到原自动位置.

“启动”使微机处于运行状态，“清零”当回到运行状态时即可包装键，按应检查一下重量是否达到要求，否则应再清零或修改标定值，或包装一段时间后，查明原因再包装.应先停分格轮给料机电源，并将包装机料仓的料包完为止.结束包装前，先关闭两电源再关闭微机电源.特别是秤架部分，为下一班做好准备.

清理现场.水泥包装机的检验和调试注意事项:每班必须用黄油枪向油咀压入一定的黄油。

廊坊水泥包装机-单嘴水泥包装机-雪景机械(优质商家)由安丘市雪景机械厂提供。安丘市雪景机械厂（www.xuejingjixie.com）在多功能包装机这一领域倾注了无限的热忱和热情，雪景机械一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：王经理。