

# 海南井壁模块设备 井壁模块设备 【天匠机械】直销

产品名称	海南井壁模块设备 井壁模块设备 【天匠机械】直销
公司名称	郑州天匠机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省郑州市荥阳市310国道与金华路西北角
联系电话	15039059355 15039059355

## 产品详情

空心砖机的生产能力是直接关系产量和利润的。因此砖厂在使用空心砖机的过程中，都希望可以提高空心砖机生产能力。其实要想提高空心砖机的生产能力，是非常简单的。但是必须找准方法，才能事半功倍。

正常情况下空心砖机作业的时候，不会出现物料粘附模具与托板的情况。不过在日常的生产中，还是要多注意空心砖机托板和模具的清洁以及干燥，否则的话也是会因为物料的残存累积导致模具成型效果大大降低。这样就不利于空心砖机生产能力提高。如果空心砖机托板出现磨损要及时更换。

国内对空心砖的需求量是比较大的。一台高质量的空心砖机在生产中必须配备专业的操作人员。同时要定期对空心砖机进行维护保养。对于易损零件要及时更换。这些都是提高空心砖机生产能力的先决条件。

### 制砖机操作规程

1. 制砖机油缸、阀块、阀件、油管等液压件，出现漏油，应采用更换油封、密封圈等维修方法或整件替换，避免带病运行。油泵、油马达在运行中要经常听、看、摸，发现异常，必须停机排出。
2. 注意油温过高，影响机器性能。
3. 制砖机进行检修时，应固定好料斗，切断电源。

4、制砖机制品振压时间要严格控制，根据制品要求调整施振时间，在产率和质量间总结佳配比，必要时调整供料量或送料次数达到平衡。

#### 免烧砖机产生故障原因及解决办法

1.故障原因：电机的电源线断路或电源线接线接错。(这种情况，交流接触器和热继电器的接线端子上的电压都正常。)

排除方法：用万用表检查从热继电器到电机的电源线，再连接或更换电源线。油泵电机的电源线是按星三角接法，如果电源线接错会导致电机不能启动。

2.故障原因：电机损坏。

排除方法：检测油泵电机，根据损坏情况，并壁模块设备，维修或更换。

3.故障原因：油泵损坏，陕西并壁模块设备，卡死。导致电机不能启动。(这种情况，电机会有嗡嗡响声。)

排除方法：可拆下油泵后，甘肃并壁模块设备，启动电机，检测是否能够启动。如果电机能够启动，海南并壁模块设备，拆卸油泵清洗后，如果不能清洗，更换油泵即可。

海南并壁模块设备-并壁模块设备-【天匠机械】直销(查看)由郑州天匠机械设备有限公司提供。郑州天匠机械设备有限公司(www.zztjx.com)是河南郑州,行业专用设备的翘楚,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在【天匠机械】领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创【天匠机械】更加美好的未来。