

井壁模块设备 井壁模块设备多少钱 辽宁井壁模块设备

| | |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 井壁模块设备 井壁模块设备多少钱 辽宁井壁模块设备 |
| 公司名称 | 郑州天匠机械设备有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 河南省郑州市荥阳市310国道与金华路西北角 |
| 联系电话 | 15039059355 15039059355 |

产品详情

制砖机在制砖效果是非常好的。但是制砖机的使用寿命怎么样呢？这是很多想要购买制砖机的砖厂关系的问题。如果一台制砖机的使用寿命长，对于砖厂来说是带来更大利润的保证。但是制砖机的寿命是根据砖厂的使用决定的。制砖机的使用寿命其实跟正确保养有直接的关系，只有砖厂对制砖机保养到位，制砖机的使用寿命就会更长。甚至可以达到使用。

制砖机正确保养需要注意以下四点：

- 1、开机前制砖机要先预热，使机子进入正常的工作状态。
- 2、制砖机制砖时要避免大块的石子进入原料中。
- 3、一天工作完毕后要及时的清理制砖机。
- 4、在制砖机磨合的零件之间涂抹润滑剂。

只需要做到以上四步，就能保证制砖机更长久的生产不同规格砖型，延长制砖机的使用寿命。

砌块砖机并不是正常开机就可以万事大吉。设备在开机启动前需要做一系列准备工作，这些准备工作对于砌块砖机的使用效果和安全性都是起着关键作用。今天天匠为您分析设备在开机前需做的准备工作。

- 1.在开机前先检查电力问题，每天我们不能保证一些非人为因素破坏砌块砖机，重庆井壁模块设备，比如老鼠、狗等小动物，无意间撕咬，会咬断电线，辽宁井壁模块设备，这些问题都需要注意，所以开机前要检查每根电线是否完好无损，坏的要先及时更换；
- 2.在开机前要先检查模具和模箱上是否有杂物，晚上有风雪天气的话，难免会有以下杂物被吹到模具上，直接生产会影响砖规格，影响质量和强度；
- 3.在运转前先安装所有的防护罩和地盖板，安全操作应该放在首要位置；
- 4.设备在运转前先清理现场与工作无关的人员，尤其是电机方向严禁站人，避免发生安全事故；
- 5.砌块砖机在未开机前不能先开动喂料机设备，避免出现超负荷现象，导致设备零部件损坏；
- 6.特别提醒的是砌块砖机在运转前密封网一定安装好，严禁非操作人员靠近或者直接将手或杂物放进密封网内，井壁模块设备，避免设备出现故障。

砖机设备在砖厂中随处可见，对砖厂中做出了巨大的贡献。砖机设备生产的成品砖坯可以用于建筑行业等。建筑行业对砖坯有很高的质量要求。如果砖坯表面出现凹凸不平，质量无法达到，就是不合格产品。这样对于砖厂来说是很大的损失。那么这个问题的原因是什么呢？

砖机设备成品表面不光滑平整，常见的原因总结：

- 1、电压低，震动箱转速低。
- 2、模具上某个部位零件有松动。
- 3、原料颗粒太大，或者布料不均匀。
- 4、模具变形或磨损，内蒙古井壁模块设备，表面原本就凹凸不平。
- 5、布料车里面的布料齿损坏或脱落，要及时修补料齿。
- 6、料斗前进要尽可能走到顶端，保证料斗的料送到模箱前面。
- 7、布料车在后退时一定要后退到位，确保小料斗的原材料能充分进入布料车。
- 8、布料箱内应保持足够的混合料（混合料的配比应严格按照正常配比：70%骨料，10%粉状料，8%水泥，水分适合均匀）。

井壁模块设备-井壁模块设备多少钱-辽宁井壁模块设备由郑州天匠机械设备有限公司提供。井壁模块设备-井壁模块设备多少钱-辽宁井壁模块设备是郑州天匠机械设备有限公司（www.zztjx.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：姜经理。