

和田地区净水软化设备 净水软化设备厂家 恒科环保设备

产品名称	和田地区净水软化设备 净水软化设备厂家 恒科环保设备
公司名称	巴州恒科环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	新疆巴州轮台县开发区工业园
联系电话	15099490488

产品详情

软化水设备工作程序

- 1、供水：原水通过树脂层，发生交换反应，产生软水。
- 2、反洗：水从树脂下层进入，和田地区净水软化设备，松动树脂，净水软化设备哪家好，去除细碎杂物。
- 3、进盐水再生：利用较高浓度的盐水流过树脂，使失效树脂重新还原为钠型可用树脂。
- 4、冲洗：按供水时的流程让水通过树脂冲洗掉多余的盐液和再生交换下来的钙、镁离子。
- 5、注水：向盐箱内注水，溶盐，下次再生所用。

软化水设备的组成部分及作用：

a.控制阀

软化水处理设备的全自动控制阀基本上可以说是整个软化水设备的大脑。软化器自动化操作均通过全自动控制阀来实现，包括再生过程中的正洗、反洗、吸盐等，再生的时间根据实际数据在控制装置中调节。

全自动控制阀为集成式，可根据流量计脉冲信号改变水流向，以实现不同步骤。全自动控制器为LED电子显示型，当程序设定到内部控制器时，就可以实现功能，数据不会因停电而丢失。同时设备运行参数

外部显示，可直观的读取的软化水设备参数。

b，罐体

罐体采用卫生级玻璃钢材质，净水软化设备厂家，保证了大流量设备的承压能力。

罐体出为起承装树脂的作用，玻璃钢材质不会对树脂形成污染，质轻美观。同时高度满足树脂层流速与高度的形成比例。上下装布水器，使出入水均匀并截留树脂。

如果设备停用超过半个月，排废水尼龙管抬高至交换柱上，使它不排水为止，长期不用时应对盐罐和阀体内的剩余盐液进行清洗。并对旋转阀及各传动部位加润滑油，严禁设备生锈，夏天和霉季停机超过半月，应开动机器60至120分钟，以防树脂罐内微生物霉变。重新启动时，先用手扳动皮带轮，使旋转阀转动数次，通电之后将水管放到原来的位置。

配电盘与设备本体是组装好了的，净水软化设备销售，假如使用单位有条件的话，可把配电盘与本体进行分离。配电盘另挂放在固定处，但是一定要保证接线要正确。

和田地区净水软化设备-净水软化设备厂家-恒科环保设备由巴州恒科环保设备有限公司提供。行路致远，砥砺前行。巴州恒科环保设备有限公司（www.bzhkhhb.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为污水处理设备较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!