

阀口包装机 雪景机械 河南水泥包装机

产品名称	阀口包装机 雪景机械 河南水泥包装机
公司名称	安丘市雪景机械厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省安丘市安阳路68号
联系电话	18953616199

产品详情

水泥包装机产品使用注意事项：

- 1、开机前先开动包装机电源，然后开动给料设备或打开闸门，关机前先关闭给料设备及闸门，再关闭包装机电源，以防止包装机出灰系统被堵死。
- 2、经常检查称量装置，特别注意牵引电磁铁的使用与维护。如发现机身晃动太大，应找出原因及时处理，八嘴水泥包装机，并检查机身地脚螺栓紧固情况。
- 3、经常清扫装袋机构，单嘴水泥包装机，不应有擦、靠、托、卡等现象。
- 4、装袋过程中，不要用手去按压水泥袋，以免影响称量精度。
- 5、拆装一次装袋架上的弹huang片，必须重新进行动态称量标定。

水泥包装机大都分为固定式和旋转式，八嘴水泥包装机，固定式水泥包装机是指1-4嘴包装机，由人工移动插袋来完成水泥的灌装，旋转式水泥包装机是指6-14嘴，人工不动，包装机旋转来完成插袋灌装。

水泥包装机结构与功能：旋转式水泥包装机的配套设备有振动筛，螺旋闸门.给料机，溜槽，包装机主机，接包输送机，正包输送机，清包输送机，河南水泥包装机，荷重传感器，料位控制仪等，阀口包装机，有时也根据水泥厂不同要求做为配套固定式水泥包装机主要有机身、进料机构、控制机构、微机称量机构、挂袋机构组成。1、机身：采用型钢焊接结构、强度高、钢度大、小巧轻便。2、进料机构：由2.2 KW行星摆线针轮减速机，带动小链轮，经链条、大链轮带动给料机转动完成下料。该机构正反转均可。3、出灰机构：由4KW电动机带动主轴叶轮旋转，由旋转的叶轮将水泥排出，经出灰管装入包装袋。

吨袋拆包机的原理是拆包机自身配置电动葫芦将物料吊装到拆包机的机架上方，然后缓缓下落，物料袋在缓慢下落过程中由人工拆开下料口或者由十字割刀（选配）将物料袋底部划开，物料靠重力滑落，使吨袋内的粉粒状物料靠重力落进贮斗中来完成卸料工作。该装置能有效保护生产环境，减轻劳动者的工作强度，同时还提高生产效率，解决了大袋在开袋工作中因吸潮导致结块、搭桥不易出料的现象。

阀口包装机-雪景机械(在线咨询)-河南水泥包装机由安丘市雪景机械厂提供。安丘市雪景机械厂（www.xuejingjixie.com）是山东 潍坊,多功能包装机的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在雪景机械领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创雪景机械更加美好的未来。