

# 泥浆泵 泰山泵业 泥浆泵型号

产品名称	泥浆泵 泰山泵业 泥浆泵型号
公司名称	山东泰安泰山泵业制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	泰安市南关大街15号
联系电话	13562815658

## 产品详情

泥浆泵的日常维护和检查 正确和及时地对泥浆泵进行维护保养，是保证泥浆泵正常工作，泥浆泵，延长寿命的必要措施。对于任何一台泵的使用，都应重视这一环节。u每天的维护保养 u每星期的维护保养 u每月的维护保养 u每年的维护保养 u在维护保养中尚须注意的其它事项。每天的维护保养 停泵后检查动力端的油位。

观察缸套与活塞的工作情况。若发现漏出来的泥浆超出正常限度时，则须更换新缸套、活塞。检查缸套腔，若有大量泥浆沉淀，应加以清理。检查喷淋泵水箱内水是否够用，并及时补充，冷却水有污染时加以更换，泥浆泵配件，并同时清理水箱卫生。检查排出空气包的充气压力，是否符合要求。定期检查安全阀的可靠性。每天将活塞杆卡箍松开，把活塞转动四分之一圈左右，然后再上紧卡箍。在上紧缸盖与阀盖前，先在其丝扣内填涂润滑脂，且在每4小时时间内，泥浆泵型号，检查一次是否有松动现象出现。

收次启动前的准备工作 检查动力端机架底部，放空润滑油并清洗油池。

检查十字头与上下导板的间隙是否合格。检查喷淋泵水箱内冷却润滑液是否达到要求。

检查所有螺纹连接是否紧固及泵内是否有杂物。检查泥浆管线上的所有阀门是否置于正确位置。

检查排出空气包充气压力是否在 $4 \pm 0.5$ MPa 间。打开喷淋泵系统和灌注系统的进排液阀门。

检查安全阀和压力表是否齐全灵敏。向吸入管路腔内灌满水或泥浆，排净空气。

## 工作原理

在离心力的作用下，液体从叶轮中心被抛向外缘并获得能量，以高速离开叶轮外缘进入蜗形泵壳。在蜗形泵壳中，小型泥浆泵，液体由于流道的逐渐扩大而减速，又将部分动能转变为静压能，最后以较高的压力流入排出管道，送至需要场所。液体由叶轮中心流向外缘时，在叶轮中心形成了一定的真空，由于贮槽液面上方的压力大于泵入口处的压力，液体便被连续压入叶轮中。

泥浆泵-泰山泵业-泥浆泵型号由山东泰安泰山泵业制造有限公司提供。山东泰安泰山泵业制造有限公司（www.tspumps.cn）实力雄厚，信誉可靠，在山东泰安的混流泵、轴流泵等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领泰山泵业和您携手步入辉煌，共创美好未来！