

韩国拓博鼓风机除尘滤芯 板框过滤器空气滤芯769*448*50

| | |
|------|------------------------------------|
| 产品名称 | 韩国拓博鼓风机除尘滤芯 板框过滤器空气滤芯769*448*50 |
| 公司名称 | 固安县温泉休闲商务产业园区晴空滤芯厂 |
| 价格 | 200.00/个 |
| 规格参数 | 尺寸:769*448*50 材质:无纺布 |
| 公司地址 | 河北省廊坊市固安县温泉休闲商务产业园区杨各庄村 |
| 联系电话 | 0316-6175948 15932620787 |

产品详情

769*448*50 769*448*50 韩国拓博鼓风机除尘滤芯 板框过滤器空气滤芯769*448*50

廊坊市固安县晴空滤芯厂作为韩国原装进口的空气悬浮离心鼓风机专用过滤器、过滤棉，在中国地区指定总代理。KTURBO、韩国NAMWON TURBO（南元拓博）、NEUROS（扭力士）、aerzen（艾珍）、turbomax（拓博麦克斯）、turbowin（安拓博）、爱科腾博、世亚等空气悬浮离心鼓风机专用过滤器和过滤棉在中国地区指定总代理，同时我司是NAMWON TURBO（南元拓博）在中国地区V1合法的办事处，我司面向中国各地区销售KTURBO、NAMWON拓博空气悬浮离心风机以及诚聘各区域优质代理商。我司愿与各位同仁一起携手共创，为中国的污水处理事业作出自己的贡献。

不锈钢板框滤芯操作维护保养规程

1.制定目的：正确使用、维护、清洁不锈钢板框过滤器，使各项操作标准化，规范化，延长设备使用寿命，保障安全生产，确保过滤质量，特制订本规程。

2.适用范围：本规程适用于迪之雅生产车间不锈钢板框过滤器的使用、维护、清洁过程的管理。

板框空气滤芯 大量供应板框式滤芯 规格 型号 新报价 板框滤芯

3.职责：3.1设备部负责本规程的编制，修订和实施过程的监督，生产部不锈钢板框过滤器使用、维护、清洁人员负责实施。

3.2本规程及修订版本经总经理批准后颁布实施。设备部负责将本规程及其修订版本报送办公室备案。

3.3设备部负责配合生产部组织本规程相关人员的培训考核。

4.规程细则Procedure：4.1过滤前准备：4.1.1将过滤器用75%乙醇擦拭一遍，板和框逐个擦拭，再用工艺

规定的清洁用水冲洗两遍（工艺要求无水的，需晾干）。4.1.2检查每个板和框的硅胶圈是否完好，并平整地按压于密封槽内，将与其配套的微孔滤膜贴在板的两侧（单面覆膜的滤膜要将覆膜面，面向板），检查并确定滤膜的整个外沿均压在胶圈下。

4.1.3按照板和框上的钢印号码顺序逐个安装于过滤器上，旋转紧固手柄将板框压紧。4.1.4将板框过滤器进液口、出液口用硅胶软管分别连接待滤料液容器和滤出液容器，并将橡胶软管接与漏水接口。

4.2过滤操作：4.2.1先开启板框过滤器输液泵，再逐渐打开进料阀，打开排空阀，排尽过滤器内空气后关闭阀门，压力逐渐升高，滤液从出料口流出。4.2.2待压力稳定后，将初滤液转回待滤容器中再过滤。4.2

.3在过滤过程中，应时刻注意观察压力表的压力变化，如突然下降，要立即停止过滤，检查滤膜是否破裂，如压力升高至0.35MPa并滤速下降，表明滤膜堵塞，需要更换。滤膜更换后的新滤液仍需回泵再过滤。4.2.4料液滤完后，应加入工艺要求的适量溶剂清洗料液容器以及过滤器，一并压入滤出液容器中。

4.2.5过滤完毕后，先关闭进料阀，再停输液泵，以防因突然停泵滤液倒流击破滤膜。

4.2.6缓缓开氮气，将残留在过滤器内的滤液压入滤出液容器中，过滤完毕

4.3板框过滤器的拆卸、清洁。